


# **AUTINOR**

#### Manuel de l'installateur



# Manoeuvre ALPHA SYSTEM - A -

#### **AVERTISSEMENTS**

Ce document est réputé exact à la date de parution. Il est lié à la version du logiciel indiquée en page de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le contenu de la présente documentation qui pourra être modifié sans préavis.

Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant AUTINOR décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, vous pouvez communiquer vos remarques <u>par écrit</u> (courrier et/ou télécopie) à :

Service Documentation Société AUTINOR Z.A. Les Marlières 59710 AVELIN

[33] 03-20-62-56-00 D [33] 03-20-62-56-41 autinor@club-internet.fr

Cette documentation est la propriété de la société AUTINOR auprès de laquelle elle peut être acheté (à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour communiquer les informations qu'elle contient à toute personne dont la fonction le justifie.

Seule sa reproduction intégrale, sans addition ni suppression est autorisée.

En cas de citations devront, au moins, être mentionnés:

le nom de la société AUTINOR, la version du logiciel auquel elle correspond, le numéro et la date de l'édition originale.

#### **COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE**

Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences essentielles de la Directive Européenne 89/336/CEE relative à la Compatibilité Electromagnétique (CEM).

L'équipement ALPHA SYSTEM - A - n'est qu'un constituant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à l'obligation du marquage ( prévu par cette directive. Cependant, pour vous permettre de rédiger en toute tranquilité la <u>déclaration de conformité prévue par la directive</u>, et conformément aux règles professionnelles, tous les équipements AUTINOR sont livrés avec un *engagement de conformité*.

Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement

que si l'équipement ALPHA SYSTEM - A - est installé en suivant <u>intégralement</u> les consignes données dans la présente documentation.


#### TABLE DES MATIERES

Chapitre I - Généralités	7
I.1) Déballage du coffret	8
I.2) Fixation du coffret	9
I.3) Raccordement minimal pour les premiers déplacements	10
I.4) Schémas des raccordements électriques	13
I.5) Localisation et rôles des fusibles	16
I.6) Localisation des voyants, cavaliers et relais	18
I.7) Localisation des borniers	20
I.8) Dispositif de paramétrage / diagnostique	25
I.9) A propos des symboles (☺, ☻, ຝ, ਓ, , ీ, ᄾ, ギー>)	32
Chapitre II - Installation et raccordements des éléments	35
II.1) Raccordement des SECURITES	37
II.2) Installation & raccordements en MACHINERIE	45
II.3) Installation & raccordements en GAINE	57
II.4) Installation & raccordements aux PALIERS	67
II.5) Installation & raccordements en CABINE	87
Chapitre III - Procédures de mise en service	129
III.1) Ce qu'il faut savoir avant de partir en GV	131
III.2) Tables de conversion	132
III.3) Précaution en matière de compatibilité électromagnétique	136
III.4) Liste des paramètres	143
III.5) Liste des Entrées / Sorties	149
III.6) Liste des codes de défauts	155


# **Chapitre I GENERALITES**

I.1) Déballage du coffret	8
I.2) Fixation du coffret	9
I.3) Raccordement minimal pour les premiers déplacements	10
I.4) Schémas des raccordements électriques :	
Schéma général     en 2 vitesses	13
Schéma général     en 1 vitesse	14
Alimentation du moteur de traction	15
I.5) Localisation et rôles des fusibles	16
I.6) Localisation des voyants, cavaliers et relais	18
I.7) Localisation des borniers	20
I.8) Dispositif de paramétrage / diagnostique	25
19) A propos des symboles (⊕ ⊕ ♥ ♥ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	32

#### I.1) DEBALLAGE DU COFFRET



#### I.2) FIXATION DU COFFRET



Dimensions du coffret : L = 562 mm, H = 562 mm, P = 250 mm

#### N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions de la Norme EN 81-1 § 6.3.2.11 : 6.3 Construction et équipement des locaux de machine

#### 6.3.2 Dimensions

**6.3.2.1** Les dimensions du local doivent être suffisantes pour permettre au personnel d'entretien d'accéder en toute sécurité et facilement à tous les organes, notamment aux équipements électriques.


En particulier, les exigences suivantes doivent être satisfaites,

a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie comme suit ;



- profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance peut être peut être réduite à 0,6 m au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie ;
- largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes :
  - 0,5 m
  - largeur totale de l'armoire ou du tableau ;
- b) une surface libre horizontale minimale de 0,5 m x 0,6 m pour l'entretien, la vérification des parties en mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manoeuvre de secours manuelle (12.5.1);
- c) les accès à ces surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur peut être réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone.

## I.3) RACCORDEMENT MINIMAL POUR LES PREMIERS DEPLACEMENTS (1/2)



## RACCORDEMENT MINIMAL POUR LES PREMIERS DEPLACEMENTS (2/2)

Durant la période de montage, vous pouvez utiliser <u>temporairement</u> les entrées *GM, GD* et *0V* du connecteur *KM11(bas)* pour vous déplacer respectivement en montée et en descente.

#### VERIFIEZ QUE L'OPTION MANOEUVRE DE RAPPEL EST BIEN PROGRAMMEE LE BATONNET "OPTMAN" EST ALLUMÉ : (Adresse 07 bâtonnet 4).

#### **REALISEZ LES CONNEXIONS SUIVANTES:**

(voir page ci contre où réaliser ces connexions)

- 1) Les bornes +24, 0V, CAA et CAB du capteur P222 au connecteur CP22(haut).
- Il est <u>indispensable</u> de brancher le capteur pour éviter les défauts 26 ou 27, mais le capteur peut rester en machinerie ( p 94)
- Si vous utilisez un dispositif de comptage à *I.L.S*, les fils sur les bornes *0V*, *CAA* et *CAB* du connecteur *CP22(haut)* ( p 92).
- 2) La sonde thermique et/ou le thermo-contact de sécurité du moteur de traction entre les bornes **STH** et **0V** du connecteur **KM11(haut)** ( p 49).
- 3) Pontez temporairement les bornes **0V** et **INS** du connecteur **KC23(haut)**.
- 4) Les boutons poussoir « montée » et « descente » de la boîte de révision sur le toit de cabine aux bornes *GM*, *GD* et *0V* du connecteur *KM11(bas)*.


#### Pour limiter les risques,

et en l'absence de consignes particulières qui vous seraient données par votre responsable, si durant la période de montage, vous devez utiliser le plateau ou la cabine pour vous déplacer, veillez à ce que soient raccordés au moins :


- le contact de parachute,
- le ou les contacts du limiteur de vitesse,
- le dispositif de fin de course à la partie supérieure de la gaine.
- 5) Les circuits de sécurité 15, 6, 8 et 10 sur le bornier électromécanique ( p 38).
- 6) Le moteur de traction aux bornes 11, 12, 13, 21, 23, du bornier électromécanique et la TERRE sur la barre collectrice de terre, ainsi que l'alimentation du frein +FR et -FR (>>> p 47, 48).
- 7) L'alimentation par le réseau électrique aux bornes *L1*, *L2*, *L3* ainsi que le *NEUTRE* s'il est disponible et la *TERRE* sur *la barre collectrice de terre*.
- 8) Pontez <u>temporairement</u> les bornes **0V** et **CS1** du connecteur **KA13** ( p 104).

Nota: N'oubliez pas de <u>remplacer les connexions</u> indiquées comme « <u>temporaire</u> » dans la liste ci dessus par les connexions <u>définitives</u> au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

#### I.4) SCHEMA GENERAL DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EN 2 VITESSES



## SCHEMA GENERAL DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES EN 1 VITESSE



#### **ALIMENTATION DU MOTEUR DE TRACTION**

#### En 2 vitesses




Figure 1 Schéma d'alimention du moteur de traction en 2 vitesses

#### En 1 vitesse






Figure 2 Schéma d'alimention du moteur de traction en 1 vitesse


#### I.5) LOCALISATION ET ROLES DES FUSIBLES (1/2)



#### LOCALISATION ET ROLES DES FUSIBLES (2/2) DES CARTES AUXILIAIRES




### I.6) LOCALISATION DES VOYANTS, CAVALIERS (1/2) INTERRUPTEURS A GLISSIERE ET RELAIS






#### LOCALISATION DES VOYANTS, CAVALIERS (2/2) INTERRUPTEURS A GLISSIERE ET RELAIS DES CARTES AUXILIAIRES



#### I.7) LOCALISATION DES BORNIERS




#### LOCALISATION DES CONNECTEURS ET BORNIERS

Pour faciliter votre tache, tous les connecteurs et borniers sur lesquel vous devez intervenir sont localisés en 2 points :

- Bord inférieur de la carte de base BH01 de l'équipement (voir ci-dessous),
- Bornier électromécanique (voir page 22).

#### Connecteurs « électroniques »

Pour minimiser les dimensions de la carte électronique de base, cette dernière est équipée de connecteurs « à double étage ». La figure ci-dessous donne la correspondance entre la position physique des connexions et le symbole utilisé dans les illustration de ces connexions :



Constitution du connecteur


Figure correspondante

Pour vous aider à localiser aisément les connecteurs la figure page ci-contre comporte un quadrillage, et la table ci-dessous vous donne les coordonnées de chacun des connecteurs, classés par ordre alphanumérique de leur nom, éventuellement accompagné de la mention (Haut), si la borne se trouve en position Haute d'un connecteur à double étage, ou de la mention (Bas) si la borne se trouve en position Basse; les coordonnées correspondent au carré dans lequel se trouve le coin supérieur gauche du connecteur sur le quadrillage de la figure.

Note: Sur les équipements hydrauliques, les connecteurs KT2 et KA14 de la carte BH01 sont cachés par la carte de commande des électrovannes BH03.

Connect.	Coord	Connect.	Coord	Connect.	Coord
<b>CP22</b> (Bas)	S12	<b>K26</b> (Bas)	G12	KC28 (Bas)	R12
CP22 (Haut)	S10	<b>K26</b> (Haut)	F10	KC28 (Haut)	R10
<b>CP24</b> (Bas)	C12	K28	K2	KH1	F3
CP24 (Haut)	C10	<b>KA13</b> (Bas)	U12	<b>KM11</b> (Bas)	N12
<b>CP25</b> (Bas)	H12	KA13 (Haut)	U10	<b>KM11</b> (Haut)	N10
CP25 (Haut)	H10	KA14	J2	<b>KP21</b> (Bas)	L12
<b>CP29</b> (Bas)	A12	<b>KC21</b> (Bas)	J12	KP21 (Haut)	L10
CP29 (Haut)	A10	KC21 (Haut)	J10	KS21	R3
K1	G6	<b>KC23</b> (Bas)	P12	KT2	12
K10	N2	KC23 (Haut)	P10	<b>PM22</b> (Bas)	E12
				PM22 (Haut)	D10

Table 1 Localisation des connecteurs






Figure 3 Localisation d'un bornier électromécanique « type » de l'équipement ALPHA SYSTEM - A -




Figure 4 Système d'accrochage des câbles et pendentifs

Autant que faire se peut il existe un connecteur distinct pour chaque fonction ou groupe de fonctions. La partie alphabétique du **nom du connecteur** rappelle la **destination des connexions** :

Nom	Destination des connexions	Nom	Destination des connexions
СРхх	comporte des connexions vers la <u>C</u> abine et les <u>Paliers</u> (particularité ALPHA SYSTEM - A -)	KMxx	connexions en <u>M</u> achinerie
Кхх	Réservé aux connexions internes à l'équipement (« connexions usine »)	<b>KP</b> xx	connexions vers les <u>P</u> aliers
KAxx	connexions vers les portes <u>A</u> utomatiques	KSxx	connexions relatives à la <b>chaîne des</b> <u>S</u> écurités
KCxx	connexions vers la <u>C</u> abine	KTxx	connexions au <u>T</u> ransformateur d'alimentation de l'équipement
КНхх	connexions vers la centrale <u>H</u> ydraulique	РМхх	comporte des connexions vers les <u>P</u> aliers et la <u>M</u> achinerie (particularité ALPHA SYSTEM - A -)

Le regroupement de fonction est conçu de telle sorte que vous n'avez, en principe, à connecter qu'<u>un seul fil par borne</u>; c'est pourquoi il existe 2 connecteurs distincts si une même fonction coexiste à la fois en cabine et aux paliers (cas du répétiteur de position -connecteur CP24-, par exemple).

#### Bornier électromécanique

Le bornier électromécanique est situé à la partie inférieure gauche du socle de l'équipement.

#### **INSTALLATION DES CABLES ET PENDENTIFS**

#### Fixation des câbles et pendentifs dans le coffret

La partie inférieure du capot est échancrée pour autoriser l'entrée des câbles dans le coffret, conformément aux prescriptions de la Norme EN 81-1 § 13.5.3.5 :

#### 13.5 Canalisations électriques

. . .

**13.5.3.5** Afin d'assurer la continuité de la protection mécanique, les revêtements protecteurs des conducteurs et câbles doivent pénétrer dans les boîtiers des interrupteurs et appareils ou avoir un manchon approprié à leurs extrémités.

Note: Les châssis fermés des portes palières et de cabine sont considérés comme des boîtiers d'appareils.

. . .

Pour vous permettre de fixer les câbles en provenance de la gaine et de la cabine, le socle de l'équipement **ALPHA SYSTEM - A -** comporte plusieurs « système d'accrochage » situés sur le pan incliné de la partie inférieur du socle ; la figure 4 page ci-contre vous montre comment utiliser les systèmes d'accrochage pour fixer des câbles de différents diamètres et les pendentifs.

#### Séparation des pendentifs

Les pendentifs composés des <u>courants forts</u> doivent être <u>séparés</u> de ceux composés de <u>courants faibles</u>. Voir <u>chapitre III.3</u>)

# Chapitre I.8) DISPOSITIF DE PARAMETRAGE / DIAGNOSTIC




Figure 5 Position des interrupteurs à glissière pour accéder aux paramètres




Figure 6 Mise en place du dispositif de paramètrage/diagnostic




Figure 7 Dispositif de paramètrage/diagnostic intégré dans la carte principale BH01

#### LES PARAMETRES ET LEURS MYSTERES

Ce chapitre contient les informations qui vous permettront d'adapter le fonctionnement de l'équipement ALPHA SYSTEM - A - aux conditions spécifiques de l'ascenseur sur lequel il est installé.

Cette adaptation est contrôlée par des <u>paramètres</u>, que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins par l'intermédiaire d'un dispositif de paramétrage/diagnostic<sup>1</sup> amovible décrit plus bas au paragraphe *L'accès aux paramètres*.

Les paramètres sont mémorisés dans une mémoire de type particulier appelée *EEPROM* <sup>2</sup> (ou E2PROM) qui conserve les informations même lorsque l'équipement est mis hors tension.

Chaque paramètre est repéré par un <u>nom abrégé</u> et une <u>adresse</u> qui correspond à la position à laquelle il est mémorisé dans la mémoire EEPROM. Comme les systèmes informatiques sont des bêtes étranges, les adresses sont exprimées dans un système de numération particulier, appelé système hexadécimal (= système de numération à base 16), et comportent aussi bien des chiffres (de 0 à 9) que des lettres (de A à F). Peu importe cette particularité, il vous suffit de considérer l'adresse comme un repère (pensez au jeu de bataille navale).

#### L'ACCES AUX PARAMETRES

Comme indiqué plus haut, vous pouvez visualiser et modifier les paramètres par l'intermédiaire du dispositif de paramétrage/diagnostic; ce dernier est constitué de la carte électronique BG17 qui comporte 2 afficheurs à 7 segments, 2 boutons poussoirs et 2 interrupteurs à glissière (figure 5, page 26). Cette carte s'enfiche sur la carte principale BH01, (figure 6, page 26).

Ce dispositif de paramétrage/diagnostic peut cependant être intégré à la carte principale BH01 en option (figure 7, page 26).

Pour accéder aux <u>paramètres</u>, l'<u>interrupteur à glissière de gauche</u> doit être en <u>position basse</u>; cette position est repérée par la mention **PAR** (comme PARamètres) sur la sérigraphie de la carte.

Lorsque l'interrupteur à glissière est dans cette position, le point décimal de l'afficheur de droite est allumé pour vous rappeler que vous visualisez ou modifiez les paramètres.

Note aux habitués des documentations précédentes : le vocable «dispositif de paramétrage/diagnostic» remplace l'ancienne appellation «outil de communication» pour éviter tout risque de confusion avec les dispositifs qui permettent ou permettront à l'équipement de communiquer (directement ou par liaison téléphonique) avec un système informatique (télésurveillance et/ou télédiagnostic).

<sup>2</sup> EEPROM est l'abréviation de Electrically Erasable Programable Read Only Memory qui signifie Mémoire programmable à lecture seule, effaçable électriquement.

#### **MODES D'AFFICHAGE**

En fonction des informations à afficher, l'équipement ALPHA SYSTEM - A - utilise le mode de représentation le plus approprié à la nature de l'information.

#### **Mode Chiffres**


Le mode « **chiffre** » est pratique lorsqu'on a par exemple une temporisations <u>ou</u> un nombre de niveaux <u>ou</u> un nombre d'opérateurs de porte à lire et à programmer.

Exemple: Si l'on a une temporisations de porte de 4 secondes, on programme **04** à l'adresse **41**.



#### **Mode Bâtonnets**

On appelle affichage en mode « **bâtonnets** » la méthode qui consiste à utiliser individuellement les segments verticaux des afficheurs. (voir ci-dessous la désignation des bâtonnets).



Le mode bâtonnet est pratique lorsqu'on à des fonctions à activer ou à désactiver :

<u>Exemple</u>: Si on souhaite activer la fonction « flèches clignotantes », le bâtonnet **5** à l'adresse **08** doit être **allumé**.

Le mode bâtonnet est également pratique pour visualiser l'état des entrées et des sorties :

Exemple: Si on souhaite vérifier que l'entrée **C0** (envoi cabine au niveau 0) est bien vue de l'équipement ALPHA SYSTEM
- A -, on s'intéressera au bâtonnet **0** de l'adresse **00**.

Pour passer du « mode chiffre » au « mode bâtonnet » et réciproquement, il suffit de positionner l'interrupteur « ADR/DON-MODIF» sur « ADR/DON », d'appuyer sur les 2 poussoirs en même temps puis de relâcher.


#### Sélection de l'adresse / visualisation des Entrées-Sorties et des Paramètres

Vérifiez que l'interrupteur «ADR/DON-MODIF» est bien en position «ADR/DON» vers le haut.




Affichez l'adresse souhaitée (exemple : 03) sur les 2 digits en appuyant sur le bouton poussoir situé en dessous de l'afficheur.


Le premier appui sur l'un des boutons poussoirs provoque l'affichage de l'adresse et chaque impulsion sur le bouton augmente de 1 la valeur visualisée.





Appuyer 10 fois sur le poussoir de droite pour passer de l'adresse 09 à l'adresse 03



1 seconde après le relâchement des boutons poussoirs, apparaît de façon permanente le contenu de l'adresse précédemment sélectionnée









#### RAPPEL DE L'ADRESSE «COURANTE»

Lorsque vous avez oublié l'adresse de la valeur visualisée, l'outil de diagnostic de l'équipement ALPHA SYSTEM - A - met à votre disposition un moyen pour retrouver cette adresse sans la modifier :

Basculez l'interrupteur «ADR/DON-MODIF» en position «MODIF».



Revenez en position «ADR/DON», vous visualisez alors l'adresse courante durant 1 seconde puis son contenu de façon permanente




#### Modification des paramètres


Vérifiez que l'interrupteur «RAM-PAR» est bien en position «PAR» vers le bas.




#### A) En mode « chiffres »

Sélectionner l'adresse du paramètre comme expliqué à la page précédente (exemple : 41)









Basculez l'interrupteur «ADR/DON-MODIF» en position «MODIF».




Utilisez les boutons poussoirs pour afficher la nouvelle valeur désirée (exemple : **07**)



Appuyer 3 fois sur le poussoir de droite pour passer de la valeur 04 à la valeur 07



Mémorisez la nouvelle valeur en appuyant sur les 2 poussoirs simultanément puis relachez




**S** Rebasculez l'interrupteur «ADR/DON-MODIF» en position «ADR/DON». L'adresse **41** apparaît suivi de sa valeur **07** de façon permanente





#### B) En mode « bâtonnets »


Sélectionner l'adresse du paramètre comme précédement indiqué (exemple : **08**)


Si le contenu apparaît en mode chiffre (dans l'exemple : **82**), Après avoir vérifié que l'interrupteur de droite est bien positionné vers le haut, passez en mode bâtonnet en appuyant <u>simultanément</u> sur les 2 boutons poussoir. L'adresse en cours apparaît puis son contenu en « **bâtonnets** ». Sinon passez à l'étape **2** 













- le poussoir de gauche agit sur les bâtonnets de la RANGEE SUPERIEURE (bâtonnets de 4 à 7).
- le poussoir de droite agit sur les bâtonnets de la RANGEE INFERIEURE (bâtonnets de 0 à 3),
- **2** Basculez l'interrupteur «ADR/DON-MODIF» en position «MODIF».

Dans notre exemple, on souhaite activer la fonction « **flèches clignotantes** » (Adresse **08** - bâtonnet **5**) Il nous faut donc **allumer** le bâtonnet **5** tout en concervant l'état des autres bâtonnets.





#### I.9) A PROPOS DES SYMBOLES (1/2)


Chacun des raccordements que vous devez réaliser fait l'objet d'un commentaire explicatif et d'une illustration. Les illustrations tentent de résumer sur une page unique tous les éléments importants qui vous sont nécessaire lors de la mise en oeuvre de la fonction correspondante ; c'est-à-dire :

- Les connexions proprement dites,
- Les paramètres que vous devez contrôler ou ajuster,
- Les conséquences d'une anomalie éventuelle de la fonction considérée.

Pour atteindre ce but (ou du moins essayer), la présente documentation utilise les symboles suivants :



Vue du système de paramétrage/diagnostic <sup>3</sup> lorsque vous devez contrôler ou modifier la valeur d'un **paramètre**. Notez la présence des boutons poussoir dans ce cas. La figure précise aussi la position des interrupteurs à glissière de la carte BG17.



Vue du système de paramétrage/diagnostic lorsque vous pouvez visualiser l'état ou la valeur d'une <u>variable</u>. Notez l'absence des boutons poussoir dans ce cas. La figure précise aussi la position des interrupteurs à glissière de la carte BG17.



Nom, adresse et numéro de bâtonnet éventuel, de la variable ou du paramètre illustré par l'une des 2 figures précédentes.



Vous devez <u>contrôler</u> la valeur ou l'état du paramètre indiqué... et naturellement corriger le paramètre s'il ne correspond pas à la valeur ou l'état indiqué.



Vous devez <u>régler ou ajuster</u> la valeur du paramètre indiqué. L'unité de paramétrage (seconde, 1/10 de seconde, millimètre, etc...) et la base de numération (décimal ou hexadécimal) sont indiquées.

Note: Vous trouverez toutes précisions utiles sur les bases de numération et les conversions entre bases dans le chapitre consacré aux paramètres



#### Tout va bien!

Le paramètre indiqué est à la <u>bonne valeur</u>, ou la variable indiquée reflète un <u>fonctionnement normal</u> de la fonction objet du raccordement.



#### Rien ne va plus!

Le paramètre indiqué possède une <u>valeur erronée</u>, ou la variable indiquée reflète un <u>dysfonctionnement</u> (une panne) de la fonction objet du raccordement.

Un chapitre de la documentation est consacré à la description et à l'utilisation du système de paramétrage/diagnostic ; vous y trouverez toutes les informations utiles.

#### A PROPOS DES SYMBOLES (2/2)



#### Ayez l'oeil!

Ce symbole vous signale que vous pouvez visualiser l'état de la fonction objet du raccordement. Il est utilisé à la place des figurines ou lorsqu'il n'y a pas, à proprement parler, d'état correct ou incorrect. Ce sera le cas, par exemple, du contact autorisant les déplacements en manoeuvre d'inspection à grande vitesse.



#### Défaut!

Le dysfonctionnement de la fonction objet du raccordement a entraîné l'apparition d'un code de défaut sur le système de paramétrage/diagnostic.




#### **Défaut définitif!**

Ce symbole accompagne le symbole précédent lorsque le dysfonctionnement de la fonction objet du raccordement provoque un arrêt définitif de l'ascenseur. Dans ce cas, seule une intervention de votre part (ou une coupure de courant) peut autoriser la remise en service de l'ascenseur.



#### Code du défaut

Code du défaut en cas de dysfonctionnement de la fonction objet du raccordement.



#### Pour plus d'informations

Ce symbole vous invite à vous rendre à la page indiquée afin d'en savoir plus sur l'action en cours.

# Chapitre II INSTALLATION & RACCORDEMENTS DES ELEMENTS

II.1) Les sécurités	37
II.2) Machinerie	45
II.3) Gaine	57
II.4) Paliers	67
II 5) Cabine	87


#### **Attention!**

Toutes interventions, raccordements, maintenance, dans l'armoire de manoeuvre doivent faire l'objet d'une coupure systématique de l'interrupteur principal de la machinerie prévue par la Norme EN 81 § 13.1.1.1.

# Chapitre II.1) RACCORDEMENTS DES SECURITES


II.1.1) Raccordement de la chaîne des sécurités	38
II.1.2) Raccordement du 1er groupe de contact situés entre le 1S et le 6	39
II.1.3) Prescription pour le raccordement des dispositifs connectés à la chaîne des sécurités	40
II.1.4) Mesure d'isolement de la chaîne des sécurités	41
II.1.5) Raccordement des sécurités de porte	42

### II.1.1) RACCORDEMENT DE LA CHAINE DES SECURITES




### II.1.2) RACCORDEMENT DU 1ER GROUPE DE CONTACTS SITUES ENTRE LE 1S ET LE 6

### **SCHEMA THEORIQUE**



## II.1.3) PRESCRIPTIONS POUR LE RACCORDEMENT DES DISPOSITIFS CONNECTES À LA CHAINE DES SECURITES

**CHAÎNE DES SÉCURITÉS** 



Connexion des interfaces pour une chaîne des sécurités en 110V d'un ascenseur traction

Le point <u>0 V</u> de l'enroulement secondaire du transformateur qui aliment la chaîne des sécurités doit être connecté <u>uniquement à la borne</u> <u>sectionnable CV</u>, par un fil dont la couleur n'est <u>ni jaune-vert, ni bleue</u>.

Seule la borne sectionnable mentionnée ci-dessus devra porter l'appellation **CV**; aucune autre borne de l'équipement ne devra porter cette appellation.

- À l'exception des contacteurs de mouvement (connectés aux relais de commande de l'automatisme) **TOUS** les dispositifs (contacteurs, interfaces électroniques) ayant un pôle connecté à la chaîne des sécurités doivent avoir leur autre pôle connecté **uniquement à la borne sectionnable RS** (**R**éférence **S**écurités), par un fil dont la couleur n'est **ni jaune-vert, ni bleue**.
- Les dispositifs électroniques connectés à la chaîne des sécurités (*BH02* et/ou *BH11*) sont dotés de 2 points de connexion notés *RSE* et *RSS*. (Référence Sécurité : Entrée, et Référence Sécurité : Sortie)

Seule la borne **RSE du premier** dispositif doit être connecté à la **borne sectionnable RS**; les autres doivent être « chaînés » en connectant la borne **RSS du premier à la borne RSE du deuxième**, et ainsi de suite, la borne **RSS du dernier** dispositif étant connectée à l'entrée **RSE de l'automatisme**.

Les bornes sectionnables <u>RS et CV ne doivent jamais être directement interconnectées</u>; elles doivent être reliées au conducteur de protection PE <u>par 2 fils séparés</u> dont la couleur n'est <u>ni jaune-vert, ni bleue</u>.

Les raisons détaillées de ces prescriptions figurent dans un document intitulé « Sécurité et Analyse de risques », non diffusé à l'extérieur d'AUTINOR.

### II.1.4) MESURE D'ISOLEMENT DE LA CHAÎNE DES SÉCURITÉS

La Norme EN 81 § 13.1.3 a), fixe la résistance d'isolement minimum de la chaîne des sécurités à 500 000  $\Omega$  <sup>1</sup> :

**13.1.3** La résistance d'isolement entre conducteurs, et entre conducteur et terre doit être supérieure à 1 000 Ohms par volt avec un minimum de : (1)

- a) 500 000 Ohms pour les circuits de puissance et les circuits des dispositifs électriques de sécurité;
- b) 250 000 Ohms pour les autres circuits (commande, éclairage, signalisation, etc.).
- (1) Ces valeurs sont provisoires et seront alignées ultérieurement sur celles qui seront adoptées par le Comité d'Étude 64 du CENELEC.


Pour faciliter la mesure de la résistance d'isolement de la chaîne des sécurités avant la mise en service, tel qu'indiqué dans la Norme EN 81-1 Annexe **D** § D.2 f) 1), les équipements **AUTINOR** sont dotés de 2 bornes sectionnables repérées **CV** et **RS**.

Il s'agit de 2 bornes de marque Weidmüller modèle WTR 2.5, référence 101110 dont les caractéristiques, selon la publication CEI 947-7-1 sont les suivantes :

Tension 500 V, Intensité 16 A, Section 2,5 mm<sup>2</sup>

Par commodité, les bornes sont installées côte-à-côte sur le bornier électromécanique, et chaque borne est dotée d'un levier de sectionnement de couleur jaune ; lorsque les 2 leviers sont en position de sectionnement, tous les éléments de l'équipement en relation avec la chaîne des sécurités sont isolés de la terre.

POUR EVITER TOUTE DETERIORATION DU MATERIEL ELECTRONIQUE, PLACEZ LES LEVIERS <u>DES 2 BORNES CV ET RS</u> EN POSITION DE SECTIONNEMENT AVANT DE PRATIQUER LA MESURE D'ISOLEMENT!



Mesure de la résistance d'isolement de la chaîne des sécurités : exemple pour équipements ALPHA SYSTEM - A -

Ces valeurs sont identiques à celles indiquées dans le tableau 61 A de la norme NF C 15-100, identiques aux valeurs indiquées dans la publication CEI 364-6, non encore harmonisées au niveau du CENELEC (mais qui faisaient l'objet du projet d'harmonisation PrHD 384-6 en Mars 1990).

-

### II.1.5) RACCORDEMENT DES SÉCURITÉS DE PORTE ENTRE LE 6 ET LE 10 (1/2)




Figure 1
RACCORDEMENT DANS LE CAS DE PORTES AUTOMATIQUES CABINE ET PALIERE




Figure 2
CAS DE PORTES PALIERES BATTANTES ET PORTE DE CABINE AUTOMATIQUE

# RACCORDEMENT DES SECURITES DE PORTE ENTRE LE 6 ET LE 10 (2/2)




Figure 3
CAS DU SERVICE MIXTE
PORTE AUTOMATIQUE EN CABINE,
PORTES PALIERES BATTANTES OU AUTOMATIQUES A CERTAINS NIVEAUX





Figure 4
CAS DE PORTES PALIERES BATTANTES SANS PORTE DE CABINE (PAROI LISSE)

# Chapitre II.2) INSTALLATION & RACCORDEMENTS EN MACHINERIE

46
47
48
49
50
52
53
54
55
56

# II.2.1) SCHEMA BLOC DES RACCORDEMENTS MACHINERIE MANOEUVRE DE 2 A 8 NIVEAUX, BLOCAGE OU COLLECTIVE A 1 SEUL BOUTON



CARTE PRINCIPALE BH01 COMMANDE ASCENSEUR

### **II.2.2) MOTEUR DE TRACTION 2 VITESSES**






Figure 1 Moteur de traction 2 Vitesses : connexions

### II.2.3) MOTEUR DE TRACTION 1 VITESSE









Couplage Étoile Moteur 220 V / 380 V sur réseau 380 V Couplage Triangle Moteur 380 V sur réseau 380 V Moteur 220 V sur réseau 220 V

Figure 2 Moteur de traction 1 Vitesse : connexions

### II.2.4) PROTECTION DU MOTEUR DE TRACTION ET CONTROLE DE LA TEMPERATURE DE MACHINERIE





Figure 3 Protection du moteur de traction contre les surcharges : Raccordement de la « sonde thermique » et/ou du « thermo-contact de sécurité ».

# Sonde THermique

Adr. **12** Bât. **3** 






Figure 5 Conséquences d'une élévation anormale de la température du moteur de traction

### II.2.5) MANOEUVRE ELECTRIQUE DE RAPPEL(1/2)




Figure 6 Connexion des contacts de « Manoeuvre électrique de rappel »





Figure 7 Visualisation de la « Manoeuvre de rappel »

### **MANOEUVRE ELECTRIQUE DE RAPPEL (2/2)**



### MANOEUVRE ELECTRIQUE DE RAPPEL

#### EN CAS DE PANNE :

Avant toute manoeuvre de dégagement d'un usager bloqué dans la cabine ou en cas d'immobilisation de celle-ci en un point quelconque de sa course, les opérations suivantes doivent être effectuées pour amener la cabine au droit d'une porte palière :


- Informer l'usager bloqué dans la cabine de ne pas tenter d'en sortir avant qu'elle ne soit ramenée au niveau d'un palier.
- 2. Basculer le commutateur « Normal Rappel » en position « Rappel »,
- Par pression continue sur le bouton « Montée » ou « Descente », ramener la cabine face à une porte palière (position indiquée par un repère peint sur les câbles de traction),
- Durant l'action sur le bouton contrôler la rotation de la machine,
- Couper le courant en agissant sur l'interrupteur principal,
- Replacer le commutateur « Normal Rappel » en position « Normal »,
- 7. Dégager le(s) passager(s) bloqué(s).

SI VOUS AVEZ UTILISE LA CLEF SERVANT AU DEVERROUILLAGE DES PORTES PALIERES, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PORTES SONT FERMEES ET VERROUILLEES APRÈS VOTRE INTERVENTION.

Figure 8 Boîtier de manoeuvre électrique de rappel et affiche obligatoire (EN 81-1 § 15.4.3)

MAN, GM & GD

### MANoeuvre de rappel Graissage Montée Graissage Descente



Adr. **0C** Bât. **4, 2 & 1** 

Figure 9 Visualisation de l'état des contacts de « Manoeuvre électrique de rappel »








Figure 10 Conséquences de manoeuvres de rappel et d'inspection enclenchées simultanément

### II.2.6) VISUALISATION DE LA ZONE DE DEVERROUILLAGE




Figure 11 Visualisation de la zone de déverrouillage en alimentation de secours.

### II.2.7) SUSPENSION DE DEPART





Figure 12 Connexion du contact de « Suspension de départ »

SUSD SUSpension de Départ Adr. 0E Bât. 2



**PAR** 

**MODIF** 

Figure 13 Visualisation de l'état du contact de « Suspension de départ »




Figure 14 Conséquences d'une « Suspension de départ »

### II.2.8) VOYANT DEFAUT




Figure 15 Connexion du voyant défaut

Voyant DEFaut
Adr. 15

Adr. **15** Bât. **7** 




Figure 16 Visualisation de l'état du voyant « Défaut »





Figure 17 Conséquences de l'état du voyant défaut

### II.2.9) DETECTION DE L'INVERSION ET/OU DU MANQUE DE PHASE A L'ARRET (BOITIER BH08)



PH Relais de PHase

Adr. **0D** Bât. **5** 





Figure 18 Visualisation de l'état du relais de phase






Figure 19 Conséquence d'un manque et/ou d'une inversion de phase

### **II.2.10) INTERPHONIE MACHINERIE**





Figure 20 Raccordemenent de l'interphonie


# Chapitre II.3) INSTALLATION & RACCORDEMENTS EN GAINE

II.3.1) Montage du support de drisse	59
II.3.2) Position des écrans de comptage en traction	60
II.3.3) Position des bandes d'aimant pour le comptage par I.L.S	61
II.3.4) Position des capteurs de zone de déverrouillage (P01 ou I.L.S.) et des capteurs de comptage (P222 ou I.L.S)	63
II.3.5) Position des écrans pour le contrôle de zone de déverrouillage par P01	64
II.3.6) Position des bandes d'aimant pour le contrôle de zone de déverrouillage par I.L.S	65


### II.3.1) MONTAGE DU SUPPORT DE DRISSE POUR ECRANS DE COMPTAGE ET DE ZONE



### II.3.2) POSITION DES ECRANS DE COMPTAGE EN TRACTION 1 OU 2 VITESSES




### II.3.3) POSITION DES BANDES D'AIMANT POUR LE COMPTAGE PAR I.L.S EN 1 OU 2 VITESSES.



# II.3.4) POSITION DES CAPTEURS DE ZONE DE DEVERROUILLAGE P01 OU I.L.S ET DES CAPTEURS DE COMPTAGE P222 OU I.L.S


Figure 1 Position des capteurs de zone PO1 et de comptage P222




P 222

Figure 2 Position des I.L.S. de zone et du capteur de comptage P222


Figure 3 ⇒
Position des I.L.S. de zone
et de comptage



### II.3.5) POSITION DES ECRANS POUR LE CONTROLE DE ZONE DE DEVERROUILLAGE PAR CAPTEURS P01 DANS LE CAS DE MOUVEMENTS PORTES OUVERTES.



### II.3.6) POSITION DES BANDES D'AIMANT POUR LE CONTROLE DE ZONE DE DEVERROUILLAGE PAR I.L.S DANS LE CAS DE MOUVEMENTS PORTES OUVERTES.




# Chapitre II.4) INSTALLATION & RACCORDEMENTS AUX PALIERS

II.4.1) Schéma bloc des raccordements paliers	69
II.4.2) Boutons d'appel pour manoeuvre à blocage ou collective à 1 seul boutor 2 à 8 niveaux	70
II.4.3) Répétiteur de position (ID30)	72
II.4.4) Répétiteur de position (ID50-1)	73
II.4.5) Répétiteur de position (ID50)	74
II.4.6) Répétiteur de position + flèches (IDFL 30/50)	75
II.4.7) Feuille de programmation standard	77
II.4.8) Répétiteur de position + flèches à messages défilants (IDFL 30/50 MD)	78
II.4.9) Feuille de programmation pour afficheurs à message défilant	<b>7</b> 9
II.4.10) Flèches de sens (FL 30/50)	80
II.4.11) Flèches de sens avec ampoules (puissance < ou > à 1,2 Watt)	81
II.4.12) Contact et voyant de mise hors service (MHS, VHS, (sortie programmable))	82
II.4.13) Voyants « occupé » (CL)	84
II 4 14) Interphonie pompier	85

# II.4.1) SCHEMA BLOC DES RACCORDEMENTS PALIER MANOEUVRE DE 2 A 8 NIVEAUX, BLOCAGE OU COLLECTIVE A 1 SEUL BOUTON

### CARTE PRINCIPALE BH01 COMMANDE ASCENSEUR



\* : Les voyants quittances ne sont nécessaire qu'avec l'option " Carte quittance BH04 "

#### **PROGRAMMATION:**

- EN COLLECTIVE 1 BOUTON : Ad 07-Bat 7-ETEINT ; Ad 5C-Bat 5-ALLUME, Bat 6-ALLUME

### II.4.2) BOUTONS D'APPEL & QUITTANCES OPTIONNELLES 1/2




Figure 1 Connexion des boutons d'appel





Figure 2 Visualisation de l'état des boutons d'appel

### **BOUTONS D'APPEL & QUITTANCES OPTIONNELLES 2/2**








### MsqMo

MaSQue des appels pour MOnter

Adr. 13 Bât. 0 à 7






### MsqDe

MaSQue des appels pour DEscendre

Adr. 16 Bât. 0 à 7





#### Px - APPALD

APpel PALier pour Descendre

Adr. 06 Bât. 0 à 7






Figure 3 Visualisation de l'état des boutons d'appel

## II.4.3) REPETITEUR DE POSITION AU(X) PALIER(S) (1/5) MODELE ID30

### **REPTxx** REPéTiteur au AL R/DON R<u>AM</u> niveau xx PAR Adr. 28 à 2f A programmer si nécessaire. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs. ३१°⊨**> 77 BG17 ECRIT ID 30** 0000000 0 0 **BH01** CREP ← CREP· **4**−0V -24R .... **MONTAGE EN FOND DE BOÎTE MONTAGE EN FACE AVANT** ◆ CREP -0V **←**24R CP24


Figure 4 Connexion du répétiteur de position au(x) palier(s) modèle ID 30



000

CREP 24R

000 BAS






Figure 5 Visualisation de la « Position logique »

## II.4.4) REPETITEUR DE POSITION AU(X) PALIER(S) (2/5) MODELE ID 50 1


### **REPTxx** REPéTiteur au R/DON niveau xx PAR Adr. 28 à 2f A programmer si nécessaire. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs. ३१°⊨**> 77 BG17 ECRIT** ID 50-1 8818888 **BH01** CREP ← CREP -- 0V . . . . . . . . . . . . . **MONTAGE EN FOND DE BOÎTE** ou **MONTAGE EN FACE AVANT ←** CREP **4**−0V 4-24R · **CP24** 000

Figure 6 Connexion du répétiteur de position au(x) palier(s) modèle ID 50 1 DIGIT



∅ ∅ ∅ <u>BAS</u>

CREP 24R






Figure 7 Visualisation de la « Position logique »


#### II.4.5) REPETITEUR DE POSITION AU(X) PALIER(S) (3/5) MODELE ID 50

## REPÉTITEUR au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.









Figure 8 Connexion du répétiteur de position au(x) palier(s) modèle ID 50

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24






Figure 9 Visualisation de la « Position logique »


#### II.4.6) REPETITEUR DE POSITION ET FLECHES AU(X)PALIER(S) MODELE IDFL 30/50 (4/5)

## REPTxx REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.









Figure 10 Connexion du répétiteur de position au(x) palier(s) modèle IDFL 30/50

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24






Figure 11 Visualisation de la « Position logique »

#### II.4.7) FEUILLE DE PROGRAMMATION STANDARD

Niveaux	Adresses
Mirouux	associées
15	37
14	36
13	35
12	34
11	33
10	32
9	31
8	30
7	2F
6	2E
5	2d
4	2C
3	2b
2	2A
1	29
0	28

Caractère à afficher sur l'indicateur	Code de programmation associé
0	00
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
10	0A
11	0b
12	0C

Caractère à	Code de
afficher sur	programmation
l'indicateur	associé
13	0d
14	0E
15	0F
16	10
17	11
18	12
19	13
-0	14
-1	15
-2	16
-3	17
-4	18
-5	19

Caractère à afficher sur l'indicateur	Code de programmation associé
ES	1A
RJ	1b
RC	1C
RH	1d
RB	1E
SS	1F
P0	20
P1	21
P2	22
P3	23
RS	24
ME	25

#### Exemple: CONFIGURATION D'UNE INSTALLATION 8 NIVEAUX DONT 2 SOUS-SOL.

Si au Niveau **2** - Rez de chaussée (Adresse **2A**), on désire afficher « **RC** », il suffit de programmer **1C** au niveau du paramètre adresse **2A** (REPTxx : <u>REPéTi</u>teur au niveau <u>xx</u>).

Sélectionner l'adresse 2A correspondant au niveau 2 à l'aide des boutons poussoirs




1 seconde après, une valeur s'affiche, si cette valeur vous convient (à savoir dans notre exemple 1C) ne changer rien sinon basculer l'interrupteur ADR/DON - MODIF sur MODIF



Modifier cette valeur de façon à obtenir 1C afin d'afficher « RC » au niveau 2.

Valider la nouvelle valeur par pression simultanée des boutons poussoirs.



Rebasculer l'interrupteur ADR/DON - MODIF sur ADR/DON
La nouvelle donnée est mémorisée.




#### II.4.8) REPETITEUR DE POSITION ET FLECHES (5/5) A MESSAGE DEFILANT AU(X) PALIER(S) MODELE IDFL 30/50 MD **REPTxx**

#### REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer si nécessaire. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.





**IDFL 30 / 50 MD** 





Figure 12 Connexion du répétiteur de position au(x) palier(s) modèle IDFL 30/50 MD

**PosLog POSition LOGique** de l'appareil Adr. 24






Figure 13 Visualisation de la « Position logique »

**MODIF** 

#### II.4.9) FEUILLE DE PROGRAMMATION POUR AFFICHEURS A MESSAGE DEFILANT

	F	D	G B	SP
Repère du graphisme	MDCREP1	MDCREP3	MDCREP4	MDCREP7
40	ŷ Ø	ı̂ Ø	Ø	ŷ Ø
41	ŷ 1	҈ 1	1	
42	҈ 2	҈ 0 2	2	҈ 0 2
43	҈ 3	<b>û</b> 3	3	<b>û</b> 3
44	<b>ŷ</b> 4	<b>û</b> 4	4	<b>\$</b> 4
45	҈ 5	\$ 5	5	҈ 5
46	҈ 6	҈ 6	6	҈ 6
47		♦ 7	7	
48	☼ 8		8	
49	<ul><li>ŷ 9</li><li>ŷ 1 Ø</li></ul>	<ul><li>ŷ 9</li><li>ŷ 1Ø</li></ul>	9 1Ø	<ul><li>û 9</li><li>û 1 Ø</li></ul>
4A 4B			11	
4C	<ul><li>û 1 1</li><li>û 1 2</li></ul>	<ul><li>û 1 1</li><li>û 1 2</li></ul>	12	<ul><li>ŷ 1 1</li><li>ŷ 1 2</li></ul>
4D	<ul><li>☼ 1 2</li><li>☼ 1 3</li></ul>	<ul><li>☼ 1 3</li></ul>	13	
4E			1 4	
4F			1 5	
50	፡ 1 6	፡ 1 6	1 6	҈ 1 6
51	҈ 1 7	҈ 1 7	1 7	҈ 1 7
52	ŷ 1 8		1 8	û 1 8
53	҈ 19	҈ 1 9	1 9	҈ 1 9
54	û - Ø	҈ - Ø	- Ø	҈ - Ø
55	ŷ - 1		- 1	
56			- 2	
57			F	
58 59			U B	
59 5A	<ul><li>û - 5</li><li>û E S</li></ul>	<ul><li>♀ 5</li><li>♀ F</li></ul>	E	<ul><li>ŷ - 5</li><li>ŷ E S</li></ul>
5B	⊕ R.J	<b>⊕</b> '	G	⊕ L S ⊕ R J
5C	⊕ R C	<b>⊕</b> U	L G	ŷ R C
5D	ŷ R H		M	ŷ R H
5E	ŷ R B	≎ E	L B	ŷ R B
5F	û S S	û G	Α	û S S
60		҈ K	С	
61		≎ L G	D	
62			B 1	
63		û O G	B 2	
64	û R S	≎ P	OS	ı̂ RS
65	ıt M E	⊕ U G	2 Ø	û ME
66		≎ FiO	21	
67		⊕ E G	2 2	
68 69	<ul><li>♀ P 6</li><li>♀ P 7</li></ul>	<pre></pre>	2 3	<ul><li>♀ P 6</li><li>♀ P 7</li></ul>
69 6A		ŷ S G ŷ U 1		
6B				<ul><li>↓ P 8</li><li>↓ P 9</li></ul>
6C				<ul><li>☼ 1 9</li><li>☼ 2 Ø</li></ul>
6D				ŷ 2 1
6E				
6F	♦ 23			ѝ 23
70				
71				
72	HORS SERVICE	AUSSER BETRIEB	OUT OF SERVICE	SIN SERVICIO
73	SERVICE INCENDIE	BRANDFALLSTEUERUNG	FIRE CONTROL	BOMBEROS
74	CABINE RESERVEE	SONDERFAHRT	SPECIAL SERVICE	PRIORIDAD CABINA
75	LIBRE	MDCREP3-P MDCREP3-C ÜBERLAST	IN SERVICE	ELECTRA VITORIA

Table 1 Graphismes affichés sur un indicateur de niveau à messages défilants en fonction de la version de programme

# FLCLIG Flèches CLIGnotantes Adr. 08 Bât. 5





Figure 14 Connexion des flèches de sens au(x) palier(s) modèle FL30 / 50« »

FM & FD
Flèche Montée
et
Flèche Descente






Adr. **15** Bât. **4 & 5** 

Figure 15 Visualisation de l'état des flèches de sens au(x) palier(s) modèle FL30 / 50« »

#### II.4.11) FLECHES DE SENS AU(X) PALIER(S) MODELE AVEC AMPOULES PUISSANCE < OU > 1,2W

#### FLCLIG Flèches CLIGnotantes

Adr. 08 Bât. 5







Figure 16 Connexion des flèches de sens au(x) palier(s)

FM & FD

#### Flèche Montée et Flèche Descente

Adr. **15** Bât. **4 & 5** 






#### II.4.12) MISE HORS SERVICE (1/2)

## VHS Voyant de mise Hors Service sur SPGX

Adr. **79** Bât. **4,5,6** 





**BH01** 





Figure 18 Connexion du contact de « Mise hors service »



MHS
Mise
Hors Service

Adr. **0E** Bât. **1** 






Figure 19 Visualisation de l'état du contact de « Mise hors service »


#### MISE HORS SERVICE (2/2)

#### **NIVMHS**

#### NIVeau de Mise Hors Service

Adr. 43 Bât. 7 & 6







#### **MHSPF**

#### Mise Hors Service Portes Fermées

Adr. 09 Bât. 2












Figure 20 Conséquences d'une erreur de programmation des sorties SPG1, SPG2 et SPG3 (plusieurs fonctions à la même sortie physique)

#### II.4.13) VOYANTS « OCCUPE » AUX PALIERS




Figure 21 Connexion des voyants « Occupé » aux paliers

Signalisation occupé (CLignotant)

Adr. **28** Bât. **5** 






Figure 22 Visualisation de l'état des voyants « Occupé »

#### **II.4.14) INTERPHONIE POMPIER**





Figure 23 Raccordemenent de l'interphonie

# Chapitre II.5) INSTALLATION & RACCORDEMENTS EN CABINE

II.5.1) Schéma bloc des raccordements cabine	88
II.5.2) Boutons d'envoi pour manoeuvre à blocage ou collective à 1seul bouton	
de 2 à 8 niveaux	90
II.5.3) Les différents dispositifs de comptage :	
Comptage à I.L.S	92
Comptage à écran (P222)	
II.5.4) Bouton d'alarme en cabine	
II.5.5) Pontage des sécurités de portes (N62)	98
II.5.6) Bouton d'arrêt	99
II.5.7) Gong en cabine	100
II.5.8) Came mobile de déverrouillage à tension continue	102
II.5.9) Raccordement de l'opérateur de porte automatique à moteur triphasé	104
II.5.10) Opérateur de porte automatique commandé par la came	105
II.5.11) Raccordement de l'onduleur de porte type OP06	106
II.5.12) Raccordement de l'onduleur de porte type OP11	
II.5.13) Répétiteur de position (ID30)	108
II.5.14) Répétiteur de position (ID50-1)	
II.5.15) Répétiteur de position (ID50)	
II.5.16) Répétiteur de position et flèches (IDFL 30/50)	
II.5.17) Feuille de programmation standard	113
II.5.18) Répétiteur de position et flèches à messages défilants (IDFL 30/50 MD)	
II.5.19) Feuille de programmation pour afficheurs à message défilant	
II.5.20) Flèches de sens (FL 30/50)	116
II.5.21) Flèches de sens avec ampoules (puissance < ou > à 1,2 Watt)	117
II.5.22) Manoeuvre d'inspection	
II.5.23) Inspection en grande vitesse (IGV)	
II.5.24) Pleine charge (NS « Non Stop »)	
II.5.25) Surcharge de la cabine (Sortie programmable)	
II.5.26) Réservation de la cabine (PRIC)	124

#### II.5.1) SCHEMA BLOC DES RACCORDEMENTS CABINE MANOEUVRE DE 2 A 8 NIVEAUX, BLOCAGE OU COLLECTIVE A 1 SEUL BOUTON



#### II.5.2) BOUTONS D'ENVOI & QUITTANCES OPTIONNELLES 1/2




Figure 1 Connexion des boutons d'envoi




Figure 2 Visualisation de l'état des boutons d'envoi


#### **BOUTONS D'ENVOI & QUITTANCES OPTIONNELLES 2/2**

Blocag

**BLOCAGe** 

Adr. **07** Bât. **7** 






MsqCab

MaSQue des envois CABine

Adr. 10 Bât. 0 à 7






Cx (ENVCAB)

ENVois CABine C0 à C7

> Adr. 00 Bât. 0 à 7





#### II.5.3) DISPOSITIF DE COMPTAGE A I.L.S (1/2)





Figure 3 Connexion des I.L.S. et des contacts extrêmes

#### Minibloc

#### I.L.S supérieur A I.L.S inférieur B

Adr. **FF** Bât. **7 & 6** 





EM & ED

# Contact Extrême Montée Contact Extrême Descente

Adr. **3F** Bât. **2**, **3** 






Figure 4 Visualisation de l'état des I.L.S. et des contacts extrêmes


#### DISPOSITIF DE COMPTAGE A I.L.S (2/2)

CAA & CAB


#### I.L.S supérieur A I.L.S inférieur B

Adr. 11 Bât. 0 & 1















Figure 5 Conséquences d'un déplacement de la cabine inverse au sens commandé










Figure 6 Conséquences d'un changement d'état simultané des signaux CA et CB












Figure 7 Conséquences d'un collage de durée excessive d'un I.L.S lors du déplacement de la cabine










Figure 8 Conséquences d'une coupure simultanée des contacts extrême montée et extrême descente

#### DISPOSITIF DE COMPTAGE A ECRANS (CAPTEUR P222) (1/2)





Figure 9 Connexion du capteur P222 (comptage à écrans)

#### Minibloc

#### Faisceau supérieur A Faisceau inférieur B

Adr. **FF** Bât. **7 & 6** 





## Contact Extrême Descente

Adr. **0C** Bât. **5** 






Figure 10 Visualisation de l'état des faisceaux du capteur P202 et du calage au niveau inférieur


#### DISPOSITIF DE COMPTAGE A ECRANS (CAPTEUR P222) (2/2)

CAA & CAB

#### Faisceau supérieur A Faisceau inférieur B

Adr. 11 Bât. 0 & 1








Figure 11 Conséquences d'un déplacement de la cabine inverse au sens commandé




Figure 12 Conséquences d'un changement d'état simultané des signaux CA et CB




Figure 13 Conséquences d'une obturation de durée excessive d'un faisceau du capteur lors du déplacement de la cabine

#### II.5.4) BOUTON D'ALARME EN CABINE





Figure 14 Raccordement du bouton d'alarme

### II.5.5) MOUVEMENTS PORTES OUVERTES : PONTAGE DES SECURITES DE PORTES VISUALISATION DE LA ZONE DE DEVERROUILLAGE



#### II.5.6) BOUTON D'ARRET EN CABINE




Figure 15 Raccordement du bouton d'arret en cabine

#### II.5.7) GONG EN CABINE (1/2)




Figure 16 Connexion du gong en cabine


SPG1

SPG3 SPG2 SPG1-

#### **GONG EN CABINE (2/2)**







GONG GONG Adr. 15 Bât. 6







Figure 17 Visualisation de l'état du gong









Figure 18 Conséquences d'une erreur de programmation des sorties SPG1, SPG2 et SPG3 (plusieurs fonctions à la même sortie physique)

#### II.5.8) CAME MOBILE DE DEVEROUILLAGE (1/2)

#### CAM CAMe sur SPGZ

Adr. **7B** Bât. **4,5,6** 






#### TFR8

# Temporisation de Filtrage des Rebonds sur le 8

Adr. 45







**CAME MOBILE** 




Figure 19 Connexion de la « Came mobile de déverrouillage »

#### **CAME MOBILE DE DEVEROUILLAGE (2/2)**

CAM CAMe Adr. 13 Bât. 3






Figure 20 Visualisation de l'état de la sortie « Came »





Figure 21 Conséquences d'une erreur de paramétrage des sorties SPG1, SPG2 et SPG3 (plusieurs fonctions à la même sortie physique)

#### II.5.9) OPERATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE

# Méca1 Caractéristiques MECAniques de la porte 1

Adr. 40 Bât. 0 à 7






Figure 22 Connexion des contact de l'« Opérateur de porte automatique »

# Pauto1 Porte AUTOmatique N°1 Adr. 0F Bât. 0 à 4

Figure 23 Visualisation de l'état des contact de l'« Opérateur de porte automatique »

#### II.5.10) OPERATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE « COMMANDE PAR LA CAME »




Figure 24 Connexion de l'opérateur de porte automatique de cabine « commandé par la came »

#### II.5.11) ONDULEUR DE PORTE (OP06)




Figure 25 Raccordement de l'onduleur de porte OP06

#### II.5.12) ONDULEUR DE PORTE (OP11)




Figure 26 Raccordement de l'onduleur de porte OP11


#### II.5.13) REPETITEUR DE POSITION EN CABINE (1/5) MODELE ID30

## REPTxx REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.








Figure 1 Connexion du répétiteur de position en cabine modèle ID 30

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24






Figure 2 Visualisation de la « Position logique »


#### II.5.14) REPETITEUR DE POSITION EN CABINE (2/5) MODELE ID 50 1


## REPTxx REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.











Figure 3 Connexion du répétiteur de position en cabine modèle ID 50 1

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24






Figure 4 Visualisation de la « Position logique »


# II.5.15) REPETITEUR DE POSITION EN CABINE (3/5) MODELE ID 50

# REPTxx REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.









Figure 5 Connexion du répétiteur de position en cabine modèle ID 50

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24






Figure 6 Visualisation de la « Position logique »

# II.5.16) REPETITEUR DE POSITION ET FLECHES EN CABINE MODELE IDFL 30/50 (4/5)




Figure 7 Connexion du répétiteur de position en cabine modèle IDFL 30/50




Figure 8 Visualisation de la « Position logique »

#### II.5.17) FEUILLE DE PROGRAMMATION STANDARD

Niveaux	Adresses associées
15	37
14	36
13	35
12	34
11	33
10	32
9	31
8	30
7	2F
6	2E
5	2d
4	2C
3	2b
2	2A
1	29
0	28

Caractère à	Code de
afficher sur	programmation
l'indicateur	associé
0	00
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
10	0A
11	0b
12	0C


Caractère à afficher sur l'indicateur	Code de programmation associé
13	0d
14	0E
15	0F
16	10
17	11
18	12
19	13
-0	14
-1	15
-2	16
-3	17
-4	18
-5	19

Caractère à afficher sur l'indicateur	Code de programmation associé
ES	1A
RJ	1b
RC	1C
RH	1d
RB	1E
SS	1F
P0	20
P1	21
P2	22
P3	23
RS	24
ME	25

#### Exemple: CONFIGURATION D'UNE INSTALLATION X NIVEAUX DONT 2 SOUS-SOL.

Si au Niveau **2** - Rez de chaussée (Adresse **2A**), on désire afficher « **RC** », il suffit de programmer **1C** au niveau du paramètre adresse **2A** (REPTxx : <u>REPéTi</u>teur au niveau <u>xx</u>).

Sélectionner l'adresse 2A correspondant au niveau 2 à l'aide des boutons poussoirs




1 seconde après, une valeur s'affiche, si cette valeur vous convient (à savoir dans notre exemple 1C) ne changer rien sinon basculer l'interrupteur ADR/DON - MODIF sur MODIF



Modifier cette valeur de façon à obtenir 1C afin d'afficher « RC » au niveau 2.

Valider la nouvelle valeur par pression simultanée des boutons poussoirs.



Rebasculer l'interrupteur ADR/DON - MODIF sur ADR/DON
La nouvelle donnée est mémorisée.




#### II.5.18) REPETITEUR DE POSITION ET FLECHES A MESSAGE DEFILANT EN CABINE MODELE IDFL 30/50 MD

# REPTxx REPéTiteur au niveau xx

Adr. 28 à 2f

A programmer <u>si nécessaire</u>. Les codes de signalisation vous sont fournis avec les afficheurs.









Figure 9 Connexion du répétiteur de position en cabine modèle IDFL 30/50 MD

PosLog
POSition
LOGique
de l'appareil
Adr. 24



Ex : La cabine est au 1er étage, l'a indiquera 1 alors que la Pos	
3ème étage	Niveau 5
2ème étage	Niveau 4
1er étage	Niveau 3
rez de chaussée -	Niveau 2
1er sous sol -	Niveau 1
2ème sous sol	Niveau 0
Cabine	PosLog

Figure 10 Visualisation de la « Position logique »

# II.5.19) FEUILLE DE PROGRAMMATION POUR AFFICHEURS A MESSAGE DEFILANT

	F	D	G B	S P
Repère du graphisme	MDCREP1	MDCREP3	MDCREP4	MDCREP7
40	ŷ Ø	ŷ Ø	Ø	ŷ Ø
41	҈ 1	҈ 1	1	\$ 1
42	҈ 2	<b>û</b> 2	2	
43	҈ 3	҈ 3	3	҈ ३
44		<b>1</b> 4	4	<b>३</b> 4
45			5	
46		<ul><li>☼ 6</li></ul>	6	
47 48	<ul><li>ŷ 7</li><li>ŷ 8</li></ul>	<ul><li>ŷ 7</li><li>ŷ 8</li></ul>	8	<u> </u>
49	ŷ 9	ŷ 9	9	҈ ŷ 9
4A			1Ø	
4B	҈ 1 1		11	҈ 111
4C	҈ 1 2	ŷ 1 2	12	ŷ 1 2
4D	҈ 1 3	҈ 1 3	13	
4E	û 1 4		1 4	
4F	҈ 1 5	҈0 1 5	1 5	҈ 1 5
50			16	
51			17	
52 53	<ul><li>û 1 8</li><li>û 1 9</li></ul>	<ul><li>♀ 1 8</li><li>♀ 1 9</li></ul>	18	<ul><li>û 1 8</li><li>û 1 9</li></ul>
54	<ul><li>û 1 9</li><li>û - Ø</li></ul>	<ul><li>ŷ 1 9</li><li>ŷ - Ø</li></ul>	- Ø	<ul><li>û 1 9</li><li>û - Ø</li></ul>
55	<ul><li>☼ - D</li><li></li></ul>	ŷ - D	-1	
56	<ul><li>☼ - 2</li></ul>	ŷ - 2	- 2	
57	ŷ - 3	ŷ - 3	F	ŷ - 3
58	҈ - 4	<b>û</b> - 4	U B	<b>ŷ</b> - 4
59	҈ - 5	҈ - 5	В	҈ - 5
5A	҈t ES	ı̂ F	E	ı̂ ES
5B	û R J	≎ H	G	≎ R J
5C		ıt U	L G	
5D			M	
5E 5F	<pre> ŷ R B  ŷ S S </pre>	<ul><li>ŷ E</li><li>ŷ G</li></ul>	L B	
60		⊕	C	
61	ŷ <b>P</b> 1	≎ L G	D	
62	ŷ P 2	ŷ M	B 1	ŷ P 2
63			B 2	ŷ P 3
64	ŷ R S		OS	ŷ R S
65	û M E	û U G	2 Ø	҈ M E
66	҈ P 4	ı̂t W	2 1	҈ P 4
67		≎ E G	2 2	
68		⊕ D G	2 3	
69		≎ S G		
6A				<ul><li>♀ P 8</li><li>♀ P 9</li></ul>
6B 6C	<ul><li>û P 9</li><li>û 2 Ø</li></ul>	<ul><li>♀ U 2</li><li>♀ O 1</li></ul>		ţ P 9 ţ 2 Ø
6D		⊕ O 2		\$ 2 1
6E	ѝ 2 2	ŷ O 3		
6F				ŷ 2 3
70				
71				
72	HORS SERVICE	AUSSER BETRIEB	OUT OF SERVICE	SIN SERVICIO
73	SERVICE INCENDIE	BRANDFALLSTEUERUNG	FIRE CONTROL	BOMBEROS
74	CABINE RESERVEE	SONDERFAHRT	SPECIAL SERVICE	PRIORIDAD CABINA
75	LIBRE	MDCREP3-P MDCREP3-C IN BETRIEB ÜBERLAST	IN SERVICE	ELECTRA VITORIA

Table 1 Graphismes affichés sur un indicateur de niveau à messages défilants en fonction de la version de programme

#### II.5.20) FLECHES DE SENS EN CABINE **MODELE FL30 / 50** AL R/DON RAM **FLCLIG Flèches** PAR **CLIGnotantes** Adr. 08 Bât. 5 **BG17** ECRIT J FL 30 / 50 0 0 **BH01** M FD □ **←**FD 00000 **◆**FM 2 **◆** 0V 0.000 000000 **MONTAGE EN FOND DE BOÎTE** ou **MONTAGE EN FACE AVANT 1** 0 ∨ CP24 CP25

Figure 11 Connexion des flèches de sens en cabine modèle FL30 / 50« »


FM & FD
Flèche Montée
et
Flèche Descente
Adr. 15

FM 0V

FD|

24R






Bât. 4 & 5

Figure 12 Visualisation de l'état des flèches de sens en cabine modèle FL30 / 50« »

#### II.5.21) FLECHES DE SENS EN CABINE MODELE AVEC AMPOULES PUISSANCE < OU > 1,2W







Figure 13 Connexion des flèches de sens en cabine

FM & FD
Flèche Montée
et
Flèche Descente
Adr. 15





Bât. 4 & 5

#### II.5.22) MANOEUVRE D'INSPECTION EN TRACTION (1/2)




Figure 15 Connexion des contact de « Manoeuvre d'inspection »




Figure 16 Visualisation de la « Manoeuvre d'inspection »

#### MANOEUVRE D'INSPECTION EN TRACTION (2/2)





Figure 17 Boîte d'inspection

INS, GM & GD

### MANoeuvre d'INSpection Graissage Montée Graissage Descente





Adr. **0C** Bât. **1,2 & 3** 

Figure 18 Visualisation de l'état des contact de « Manoeuvre d'inspection »

# TINS Temporisation d'INSpection Adr. 0D








Figure 19 Réglage de la « Temporisation d'inspection »




Figure 20 Conséquences d'un mouvement d'inspection trop long




Figure 21 Conséquences de manoeuvres d'inspection et de rappel enclenchées simultanément






#### LE DISPOSITIF DE FIN DE COURSE D'INSPECTION

En FRANCE, pour respecter le Code du Travail, modifié par le Décret n° 95-826 du 30 Juin 1995, il est vivement conseillé d'installer **systématiquement** un dispositif de fin de course d'inspection. Les **distances à respecter lors de l'action de ce dispositif de fin de course** sont indiquées ci dessous.



(\*) Les traverses supérieures de l'étrier ne sont pas considérées comme surface de travail car elles ne doivent pas être utilisées pendant le déplacement de la cabine (interprétation CEN n° 139)

#### II.5.23) INSPECTION EN GRANDE VITESSE



EN PROGRAMMANT « IGV », L'APPAREIL DEMARRE

INSTANTANNEMENT EN GRANDE VITESSE (GV) EN APPUYANT

SUR LES BOUTONS POUSSOIRS « GM » OU « GD »

#### II.5.24) PLEINE CHARGE (« NON STOP »)




Figure 22 Connexion du contact de « Pleine charge »




Figure 23 Visualisation de l'état du contact de « Pleine charge »




Figure 24 Conséquences de la « Pleine charge »

#### II.5.25) SURCHARGE DE LA CABINE (1/2)




Figure 25 Connexion du contact, voyant et ronfleur de « Surcharge de la cabine »





Figure 26 Visualisation du contact, voyant et ronfleur de « Surcharge de la cabine »

#### **SURCHARGE DE LA CABINE (2/2)**



Adr. **78** Bât. **0,1,2** 







RonFleur de Surcharge sur SPGW

> Adr. **78** Bât. **4,5,6**












Figure 27 Conséquences d'une erreur de programmation des sorties SPG1, SPG2 et SPG3








Figure 28 Conséquences de la surcharge de la cabine

#### II.5.26) RESERVATION DE LA CABINE « PRIORITE CABINE »




Figure 29 Connexion du contact de « Réservation de la cabine »




Figure 30 Visualisation de l'état du contact de « Réservation de la cabine »




Figure 31 Conséquences de la réservation cabine


#### **II.5.27) VOYANT POMPIER**

# VPMP Voyant PoMPier sur SPGY

Adr. 7A

Bât. 0,1,2








Figure 32 Connexion du voyant pompier




Figure 33 Conséquences d'une erreur de programmation des sorties SPG1, SPG2 et SPG3 (plusieurs fonctions à la même sortie physique)

#### II.5.28) LUMIERE AUTOMATIQUE TEMPORISEE (BH07) (1/2)




Figure 34 Connexion de la lumière automatique temporisée en cabine

#### **LUMIERE AUTOMATIQUE TEMPORISEE (BH07) (2/2)**

LU LUmière automatique Adr. 13

Bât. 6






Figure 35 Visualisation de l'état de la lumière automatique




Figure 36 Conséquences d'une erreur de programmation des sorties SPG1, SPG2 et SPG3 (plusieurs fonctions à la même sortie physique)

#### **II.5.29) INTERPHONIE CABINE**




Figure 37 Raccordemenent de l'interphonie

# PROCEDURES DE MISE EN SERVICE

III.1) Ce qu'il faut savoir avant de partir en Grande Vitesse	131
III.2) Tables de conversion	132
III.3) Précautions en matière de compatibilité électromagnétique	136
III.4) Liste des paramètres	143
III.5) Liste des Entrées / Sorties	149
III 6) Liste des codes de défaut	155

#### III.1) CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE PARTIR EN GV!!!

Il faut savoir à l'avance dans quel sens la cabine va partir après une remise sous tension!!!

Il est tout d'abord **indispensable** d'installer le **contact** « **ED** » qui va informer les équipements **ALPHA SYSTEM** de l'endroit approximatif où se trouve la cabine.

Connaissant approximativement sa position, les équipements ALPHA SYSTEM enverront la cabine chercher son écran codé (celui avec le trou) afin de recaler le sélecteur.

- Quand le contact « ED » est <u>ouvert</u>, cela signifie que la cabine est en dessous de l'écran codé (Ad 3F-bât 3 pour le comptage à I.L.S.(\$\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{2}\sq
- La cabine s'arrêtera au prochain niveau où elle peut ralentir avant de rejoindre le niveau principal.
- Quand le contact « ED » est <u>fermé</u>, cela signifie que la cabine est au dessus de l'écran codé. Après coupure de courant, <u>les équipements ALPHA SYSTEM envoient</u> donc la cabine en descente pour croiser l'écran codé qui recalera le sélecteur. La cabine s'arrêtera au niveau le plus bas avant de rejoindre le niveau principal.

#### REMARQUE:

La cabine, d'abord envoyée en descente en petite vitesse, passera en grande vitesse après un certain temps programmé au paramètre adresse 0b (Tempo Petite Vitesse -TPV-) ou après avoir croisé 2 écrans normaux. Si la cabine est passée en grande vitesse pour l'une des deux raisons, elle passera en petite vitesse en croisant l'écran codé.

Cas particulier où la cabine est au dessous de l'écran codé sans encore avoir ouvert le contact « ED ».

Dans ce cas, la cabine descend en petite vitesse. Au moment où le contact « ED » s'ouvre, la cabine s'arrête pour repartir en grande vitesse en montée croiser l'écran codé qu'elle sait de façon certaine se trouver au dessus d'elle.

#### III.2) TABLES DE CONVERSION

#### Tables Hexadécimales

#### Tables de conversion Hexadécimal ⇔ décimal

#### TABLE DE CONVERSION HEXADECIMAL ⇔ DECIMAL

#### Chiffre de poids faible (chiffre de droite)

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
е	7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
rt	8	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
le	9	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
)	10	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
	11	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
	12	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
	13	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
	14	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
	15	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Chiffre de poids fort (chiffre de gauche)

Utilisation de la table

Pour convertir un octet (2 chiffres) hexadécimal en décimal, repérez le chiffre hexadécimal de poids fort (le chiffre de gauche) dans la colonne de gauche de la table. Suivez la rangée correspondante vers la droite jusqu'à l'intersection avec la colonne à la partie supérieure de laquelle se trouve le chiffre hexadécimal de poids faible (le chiffre de droite). La valeur à l'intersection est l'équivalent décimal du nombre hexadécimal cherché.

Par exemple, pour convertir le nombre hexadécimal **A4** en décimal, trouvez l'intersection de la rangée qui contient A en première colonne, avec la colonne qui contient 4 en partie supérieur. L'équivalent décimal de A4 est la valeur à l'intersection, c'est-à-dire **164**.

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, cherche le nombre décimal dans la table. Le nombre hexadécimal correspondant est le nombre composé, de gauche à droite, du chiffre hexadécimal figurant dans la première colonne de la rangée dans laquelle vous avez trouvé le nombre décimal, et du chiffre hexadécimal qui figure à la ligne supérieure de la colonne dans laquelle vous avez trouve le nombre décimal.

Par exemple, pour trouver l'équivalent hexadécimal de **206**, cherchez cette valeur dans la table ; son équivalent hexadécimal est **CE**.

#### **Table d'addition hexadécimales**

#### Résultat en Hexadécimal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

#### Résultat en décimal

A et 4 est la valeur à l'intersection, c'est-à-dire E.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

#### Utilisation de la table

Pour additionner 2 chiffres hexadécimaux, repérez l'un des chiffres dans la colonne de gauche de la table. Suivez la rangée correspondante vers la droite jusqu'à l'intersection avec la colonne à la partie supérieure de laquelle se trouve le second chiffre. La valeur à l'intersection est la somme cherchée. Par exemple, pour additionner les nombres hexadécimaux **A** et **4** trouvez l'intersection de la rangée qui contient A en première colonne, avec la colonne qui contient 4 en partie supérieur. La somme de

Si vous devez additionner des nombres hexadécimaux à 2 chiffres, procédez chiffre par chiffre de la droite vers la gauche, et n'oubliez pas la retenue équivalents. Par exemple, pour additionner les nombres hexadécimaux 1A et B2, ajoutez A à C (résultat 16 hexadécimal), qui donne donc une retenue égale à 1, puis ajoutez 1 et B (résultat égal à C), auquel vous ajouterez la retenue 1 pour obtenir le résultat final **D6**.

La table supérieure fournit le résultat en hexadécimal, la table inférieure le fournit en décimal.

#### Tables de multiplication hexadécimales

#### Résultat en Hexadécimal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
11	0	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165
12	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
13	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195
14	0	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
15	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

#### Résultat en Décimal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
11	0	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165
12	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
13	0	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195
14	0	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
15	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

Utilisation de la table


Pour multiplier 2 chiffres hexadécimaux, repérez l'un des chiffres dans la colonne de gauche de la table. Suivez la rangée correspondante vers la droite jusqu'à l'intersection avec la colonne à la partie supérieure de laquelle se trouve le second chiffre. La valeur à l'intersection est le produit cherché. La table supérieure fournit le résultat en hexadécimal, la table inférieure le fournit en décimal.

Par exemple, le produit des nombre hexadécimaux **A** est **6** est **3C** hexadécimal et **60** décimal.

### Table de conversion pour affichage en bâtonnets

Hexadécimal	Décimal		Hexadécimal	Décimal
0	0		0	0
10	16		1	1
20	32		2	2
30	48		3	3
40	64		4	4
50	80		5	5
60	96		6	6
70	112		7	7
80	128	+	8	8
90	144		9	9
A0	160		A	10
В0	176		В	11
C0	192		С	12
D0	208		D	13
E0	224		E	14
F0	240		F	15

Pour obtenir la valeur **décimale** équivalente à une configuration de bâtonnets, relevez dans la table la valeur équivalant aux bâtonnets supérieurs et ajoutez-y la valeur équivalant aux bâtonnets inférieurs. Par exemple :



# III.3) PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (1/7)

Tous les Automatismes industriels pilotés par un système électronique (Automate programmable, Calculateur etc...) sont sujets à des risques de perturbations parasitaires si un certain nombre de précautions ne sont pas prises.

Ces perturbations peuvent venir soit de l'extérieur du système, comme par exemple la fluctuation de la tension du réseau, soit être générées par l'Automatisme lors du pilotage d'un organe de puissance.

De grandes précautions sont bien évidemment déjà prises par les constructeurs afin de protéger les ENTRÉES et les SORTIES des systèmes de pilotage dans le but de rendre les équipements le moins sensible possible à l'environnement parasitaire.

LES AUTOMATISMES INDUSTRIELS DESTINES A LA GESTION ET AU PILOTAGE DES ASCENSEURS APPELE COMMUNEMENT « MANOEUVRE D'ASCENSEUR » N'ECHAPPENT PAS A CES PHENOMENES ET SONT EGALEMENT SOUMIS A UN NIVEAU CERTAIN DE PERTURBATIONS.


IL EST SOUVENT TRÈS FACILE DE S'OPPOSER A CES « AGRESSIONS » MOYENNANT QUELQUES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES ET PEU COÛTEUSES LORSQU'ELLES SONT PRISES DES LE DÉBUT DU CHANTIER.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les précautions indispensables à prendre principalement au niveau des organes pilotés par les manoeuvres **AUTINOR**, des contacteurs de commande et du pendentif, sous peine de voir votre installation irrémédiablement défaillir après un certain temps de bon fonctionnement apparent!!!.

#### A PROPOS DE LA CAME MOBILE.


#### - ALIMENTÉE EN TENSION CONTINUE :

Il faut impérativement monter une DIODE BY 255 (1300 V / 3 A) en INVERSE et le plus près possible de la bobine de la CAME sur LE TOIT DE LA CABINE!



#### - ALIMENTÉE EN TENSION ALTERNATIVE MONOPHASÉE :

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR - RÉSISTANCE série, le tout raccordé en PARALLÈLE et le plus près possible de la bobine de la CAME sur LE TOIT DE LA CABINE!




- La valeur de la résistance est de 4,7 Ω.
- La valeur du condensateur est 0,68 µF, 630 VOLTS.
- La tension d'écretage du GEMOV est égale à 250 VOLTS.

# PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (2/7)

#### - ALIMENTÉE EN TENSION ALTERNATIVE TRIPHASÉE :


Il faut impérativement monter un ECRÉTEUR DE TENSION (GEMOV) entre chaque phase ainsi qu'un triple réseau CONDENSATEUR RÉSISTANCE série monté en ÉTOILE et le tout monté le plus prés possible sur LE TOIT DE LA CABINE!



#### A PROPOS DU MOTEUR D'OPÉRATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE.


#### - ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE MONOPHASÉE SANS FREINAGE :

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR - RÉSISTANCE série, le tout raccordé en PARALLÈLE sur les ENROULEMENTS PRINCIPAUX et AUXILIAIRES, cela le plus près possible du MOTEUR sur LE TOIT DE LA CABINE!



#### - ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE TRIPHASÉE SANS FREINAGE :


Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) entre chaque phase ainsi qu'un triple réseau CONDENSATEUR RÉSISTANCE série monté en ÉTOILE sur LE TOIT DE LA CABINE!



## PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (3/7)

#### - ALIMENTÉ EN TENSION MONO OU TRIPHASÉE AVEC FREINAGE PAR INJECTION :


Il faut impérativement monter une DIODE BY 255 (1300 V / 3 A) en INVERSE et le plus près possible sur l'ENROULEMENT D'INJECTION CONTINUE sur LE TOIT DE LA CABINE ! Il est bien évident que cette protection vient en complément de celles décrites plus haut concernant les enroulements du moteur d'opérateur de porte.



#### A PROPOS DE LA LUMIÈRE CABINE.

#### -DE TYPE FILAMENT A INCANDESCENCE ALIMENTE EN ALTERNATIF:


Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR RÉSISTANCE série (**P213**), le tout raccordé en PARALLÈLE et le plus prés possible du filament de la LUMIÈRE sur LE TOIT DE LA CABINE.



- La valeur de la résistance est de 220  $\Omega$ .
- La valeur du condensateur est 0,33 μF, 400 VOLTS.
- La tension d'écretage du GEMOV est égale à 250 VOLTS.

#### - DE TYPE NÉON DONC ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE :

Il faut impérativement monter un ECRÉTEUR DE TENSION (GEMOV) par tube NÉON ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR - RESISTANCES série (**P213**) aux bornes de l'ensemble, le tout raccordé en PARALLÈLE et ce, le plus prés possible sur LE TOIT DE LA CABINE.



# PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (4/7)

#### A PROPOS D'AUTRES ORGANES DE PUISSANCE.

TELS QUE DES VANNES, DES TAQUETS ANTI-DERIVE UTILISES PARFOIS EN CAS DE SYSTÈME HYDRAULIQUE, DES VENTILATEURS D'AÉRATION, OU TOUT AUTRE SYSTÈME CONSOMMANT UN COURANT NON NÉGLIGEABLE ET SURTOUT SUSCEPTIBLE DE GÉNÉRER DES PARASITES LORS DE LA COMMUTATION.

#### IL EST INDISPENSABLE D'ANTIPARASITER LEURS DIFFÉRENTS TYPES D'ENROULEMENTS DE LA MÊME FAÇON QUE VU PRÉCÉDEMMENT!

TOUS LES ORGANES DE PUISSANCE QUE NOUS AVONS ÉVOQUÉS SONT COMMANDES PAR DES CONTACTEURS MONTES DANS LA MANOEUVRE D'ASCENSEUR.


IL EST ÉVIDENT QUE LES BOBINES DE CES CONTACTEURS DOIVENT ÊTRE ANTIPARASITÉES!!!

TOUS LES CONTACTEURS IMPLANTES D'ORIGINE DANS LA MANOEUVRE D'ASCENSEUR SUITE AUX SPÉCIFICATIONS PRÉCISÉES PAR LE CLIENT SONT ANTIPARASITES PAR LA SOCIÉTÉ AUTINOR!

SI L'UTILISATEUR, DE SA PROPRE INITIATIVE, AJOUTE DES CONTACTEURS, IL EST IMPÉRATIF DE LES ANTIPARASITER DE LA MÊME FAÇON!!!


#### - CONTACTEURS ALIMENTES EN TENSION CONTINUE:

Il est indispensable de monter une DIODE BY 255 (1300 V / 3 A) et en INVERSE le plus près possible de la bobine du contacteur comme indiqué ci-dessous :



#### - CONTACTEURS ALIMENTES EN TENSION ALTERNATIVE :

Il faut impérativement monter un réseau CONDENSATEUR RÉSISTANCE série, le tout raccordé en PARALLÈLE et le plus près possible de la bobine du contacteur.



EN TENTANT DE SUPPRIMER, OU TOUT AU MOINS DE LIMITER LES PARASITES GÉNÉRÉS PAR LES DIFFÉRENTS ORGANES DE PUISSANCE, NON SEULEMENT NOUS AUGMENTONS LE TAUX DE FIABILITÉ DES INSTALLATIONS MAIS NOUS PARTICIPONS ÉGALEMENT A UNE « DÉPOLLUTION RADIO ».

L'EXPÉRIENCE NOUS A MONTRE QUE LA PROTECTION LA PLUS EFFICACE EST CELLE EFFECTUÉE LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA SOURCE D'ENNUIS.

C'EST POUR CETTE RAISON QUE DANS L'ÉLABORATION DE NOS FUTURS PRODUITS, IL EST PRÉVU DE NE PLUS METTRE LES CONDENSATEURS DESTINES AU DEPARASITAGE DES MOTEURS DE PORTES DANS L'ARMOIRE.

# PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (5/7)

#### A PROPOS DE LA SÉPARATION DES PENDENTIFS.

Les organes pilotés par les contacteurs sont alimentés par des fils qui passent dans le pendentif

D'autres fils conducteurs du pendentif ne véhiculent non pas des courants forts pour activer des organes de puissance, mais des « INFORMATIONS » électriques par courants faibles. Ces informations sont l'état des fins de courses portes nécessaire à la gestion de l'opérateur de portes automatiques ou les envois cabine par exemple.

Pour situer la différence d'importance entre les deux types de courants, certains moteurs d'opérateurs peuvent consommer 3 ampères alors que le courant qui sert d'information quant à l'état du fin de course fermeture porte ne vaut que 3 milliampères.

Il existe dans cet exemple tout à fait banal un rapport de 1 à 1000.


Ce rapport est souvent encore plus élevé notamment si on considère les courants de transitions au début de l'alimentation d'un organe de puissance. Il est clair que les gros courants influenceront les petits par induction si on ne prend pas soin de les séparer.

LE FAIT DE NE PAS SÉPARER CES COURANTS DANS LE PENDENTIF MÈNERA A :

- L'ENVOI D'INFORMATIONS ERRONÉES A LA MANOEUVRE,
- LA DÉGRADATION PROGRESSIVE DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT (DE 3 JOURS A QUELQUES MOIS).

LES CONSÉQUENCES A COURT OU MOYEN TERME SERONT DES FONCTIONNEMENTS « BIZARRES » DE L'APPAREIL, PUIS IMPARABLEMENT ET IRRÉMÉDIABLEMENT LA PANNE!!!

EN RÉSUMÉ, LES FILS CONDUCTEURS DU PENDENTIF VÉHICULANT DES COURANTS FORTS POUR LA CAME MOBILE OU LE MOTEUR D'OPÉRATEUR DE PORTE OU L'INJECTION DE FREINAGE OU LES TAQUETS ANTI-DERIVE OU LE MOTEUR DE VENTILATION CABINE SANS OUBLIER LA LUMIÈRE CABINE ET LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SÉPARES DES AUTRES CONDUCTEURS VÉHICULANT DES INFORMATIONS PAR COURANTS FAIBLES.



LES PENDENTIFS DOIVENT ÊTRE SÉPARÉS SUR LA PLUS LONGUE DISTANCE POSSIBLE ET ON S'ARRANGERA POUR LE FAIRE DANS LA GAINE COMME INDIQUE CI-DESSUS :

DANS LE CAS DE L'UTILISATION DE BOITES « MI-COURSE », ON PRENDRA ÉGALEMENT SOIN DE SÉPARER LES FILS.

Les précautions effectuées plus haut méritent d'être prises jusqu'au niveau de l'armoire. En effet, nous éviterons de croiser les fils dans tous les sens derrière l'armoire et laisserons un peu de mou afin de faciliter la maintenance.

# PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (6/7)

#### A PROPOS DES CONDUCTEURS DE PROTECTION.

Les bases métallique de la cabine doivent être reliées à la terre par le fil vert et jaune qui passe également dans le pendentif. Il est souhaitable de faire passer **un** fil de terre par pendentif.

#### A PROPOS DU CÂBLE MOTEUR POUR LES MANOEUVRES MLI ET MLIFT.

Même lorsque le câble moteur est protégé mécaniquement par un tube ou une goulotte métallique, l'utilisation d'un <u>câble blindé est indispensable</u> pour limiter les perturbations. Le blindage doit être composé au minimum d'une tresse, l'augmentation du nombre de tresses améliore l'efficacité du blindage. Le câble doit être souple pour faciliter son installation dans la machinerie et doit en outre satisfaire aux prescriptions de la Norme EN 81.


Pour être pleinement efficace, le blindage doit être relié **simultanément** au socle métallique de l'armoire et à la carcasse métallique du moteur.


De surcroît, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire, il convient d'espacer au maximum le câble moteur du câble d'alimentation triphasée pour limiter les effets de couplage; pour la même raison, il convient aussi d'espacer les câbles véhiculant des courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de câble ne doivent donc pas être placés dans les même goulottes, métalliques ou non, ni traverser la tôle par les même ouvertures.

#### En aucun cas, la tresse de blindage ne remplace le conducteur de protection Jaune-Vert.

<u>CONSEIL</u>: Pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser, pour la connexion côté moteur, un presse-étoupe métallique avec contact de blindage permettant d'obtenir une liaison électrique efficace entre la tresse et la carcasse (voir figure ci-dessous).

Dans le cas où la boite à bornes du moteur est en matériau isolant, l'utilisation de presseétoupe métallique est évidemment inutile. La tresse de blindage doit alors être reliée au plus court à la borne de terre du moteur.





# PRECAUTIONS EN MATIERE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (7/7)

#### A PROPOS DES FILS NON UTILISES.

Les autres fils restés libres doivent impérativement être reliés à la terre **du coté de l'armoire** et non des deux pour plus d'efficacité constatée par expérience.

#### FACILITES A PROPOS DU MONTAGE DES COMPOSANTS.

Un grand nombre de nos clients prenant ces précautions, nous ont demandé de réaliser un petit circuit imprimé pouvant supporter les composants.

Vous trouverez sous la référence « **P215** » la protection triphasée, résistance, condensateur série en étoile

Résistance = 4,7  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,68  $\mu$ F, 630 V.

Vous trouverez sous la référence « **P253** » la protection triphasée, résistance, condensateur série en étoile avec GEMOV.

Résistance = 4,7  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,68  $\mu$ F, 630 V - GEMOV = 460 V.

Vous trouverez sous la référence « **P251** » le double réseau résistance - condensateur série indépendant.

Résistance = 4,7  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,68  $\mu$ F, 630 V - GEMOV = 460 V.

Vous trouverez sous la référence « 3272 » le réseau : résistance - condensateur série.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,10  $\mu$ F, 400 V.

Vous trouverez sous la référence « 3293 » le réseau : résistance - condensateur série.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,22  $\mu$ F, 400 V,.(fils rigides spécialement conçus pour contacteur).

Vous trouverez sous la référence « 3294 » le réseau : résistance - condensateur série.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,33  $\mu$ F, 400 V, (fils rigides spécialement conçus pour contacteur).

Vous trouverez sous la référence « **5151** » le réseau : résistance - condensateur série, l'ensemble monté en parallèle avec GEMOV.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,10  $\mu$ F, 400 V - GEMOV = 150 V.

Vous trouverez sous la référence « 5152 » le réseau : résistance - condensateur série.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,33  $\mu$ F, 250 V.

Vous trouverez sous la référence « 5213 » le réseau : résistance - condensateur série.

Résistance = 220  $\Omega$ , 3 W - Condensateur = 0,33  $\mu$ F, 400 V.

# Chapitre III.4) LISTE DES PARAMETRES

AD	bât 7	bât 6	bât 5	bât 4	bât 3	bât 2	bât 1	bât 0				
00					DU DERNIEF							
01		DEI			L'AVANT DE	RNIER DEFA						
02	REGUL		ISO	MLIFT			OUAVAR	USINE				
03					RE D'OPERA							
04 05					AU SUPERIEI AU INFERIEU							
06					AU PRINCIPA							
07	BLOCAG	DCOPRO	OPTSP	OPTMAN	OPREVM	MPVHZ	OPED	OUVPRE				
08	2V/RECAV	APCL	FLCLIG	FLPDP	EFFNSEL	MASMPX	IPF	IPO				
	1											
09	GONGAR	IGPPRO	IGV	PFLSGV	OPTPOM	MHSPF	TYPO	OMP				
0A 0B	TIG - TEMPO D'INTEGRATEUR (2 A 45 SECONDES [EN SECONDES])											
OC	TPV - TEMPO PETITE VITESSE (3 A 255 SECONDES [EN SECONDES]) TPLU - TEMPO DE LUMIERE AUTOMATIQUE (2 A 255 SECONDES [EN SECONDES])											
0D	TINS - TEMPO D'INSPECTION (1 A 255 SECONDES [EN SECONDES])											
0E	TINS - TEMPO D'INSPECTION (TA 255 SECONDES [EN SECONDES])  TCAPGV - TEMPO CAPTEUR EN G.V. (2 A 25,5 SECONDES [EN 1/10 SECONDES])											
0F	TC			,	•		0 SECONDES	S])				
10		N	ISQCAB - MA	ASQUES DES	ENVOIS CA	BINE DE 7 A	0					
11												
12 13	MSQMO - MASQUES DES APPELS PALIERS POUR MONTER DE 7 A 1											
14		IVIOQIVIO -	IVINUQUEU L	AFFELS	I ALILINO FU	OIX WONTER	N D L I N I					
15												
16	MSQDE - MASQUES DES APPELS PALIERS POUR DESCENDRE DE 7 A 0											
17												
18					ı			51/055				
19		DDOCDAM	MATION DEC	DV CDOICE	 ES POUR EN	TDEC NIVEA	PVCRH	PVCRB				
1A 1B		PROGRAMI	VIATION DES	PV CRUISEI	ES POUR EN	IRES-NIVEA	UX 7-8 / U-1					
1C												
1D <b>P</b>	AP OP	DPE WI		RO DESIMA		TIPAEN (D) P	199 / 1	/2\				
1E *							SECOND					
1F		AU - TEMPO					EN SECONDI					
20	RAUFAC1	TOONS T	TRAPM				L AUTOMATIC	QUE				
21 22					0 SECONDES RRAGES : 2 C							
23					RRAGES: 2 (							
24					RAGES: 2 C							
25	NUN						NITES/DIZAIN	ES)				
26	NUMAR1 - MOIS DE PRODUCTION EN HEXADECIMAL (CENTAINES DU N° DE POSITION)											
27	NUMAR2 - ANNEE DE PRODUCTION DE L'ARMOIRE REPT00 - REPETITEUR DE POSITION AU NIVEAU 00											
28												
29 à 2E 2F					E POSITION A E POSITION A		λ					
	ADA						TYPEE ( CYH	IYD )				
38	V4	V3	V2	V1	<b></b>	LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
39	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
3A	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
3B	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
3C 3D	V4 V4	V3 V3	V2 V2	V1 V1		LIGNE LIGNE	TRIANGLE TRIANGLE	ETOILE ETOILE				
3E	V4 V4	V3	V2 V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
3F	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE				
40	RGPT	VERSTF1	P1SFCOU	P1SFCFE	PMAFCP1		AMPSEC1	MSTPRP1				
41					255 SECOND							
42		1 - TEMPO DE	REOUVERT				S [EN SECON	IDES])				
43	FACE1	1 TEMPO D	INIVEDOLONI		NIVEAU DE			יברטו)				
44 45							S. [EN 1/100 S . [EN 1/100 SE					
46							. [EN 1/100 St A 255 S. [EN S					
47												
	TIGPO1 - TEMPO D'INTEGRATEUR DE PORTE 1 (1 A 255 SECONDES [EN SECONDES])											

# LISTE DES PARAMETRES PAR ORDRE NUMERIQUE DE LEUR ADRESSE (2/2)

AD	bât 7	bât 6	bât 5	bât 4	bât 3	bât 2	bât 1	bât 0			
48	RCAME1N			PORCAB1	OUAVAP1	STP10UN	SER1IN0	OUNSIM1			
	00			N0	N0	0		N0			
49 à 4E	RCAME1N			PORCAB1 Nxx	OUAVAP1 Nxx	STP10UN	SER1I Nxx	OUNSIM1 Nxx			
4F	XX RCAME1N			PORCAB1	OUAVAP1	STP1OUN	SER1I	OUNSIM1			
71	7			N7	N7	7	N7	N7			
58	TD	EMYD - TEM	PO DE DEMA	RRAGE Y/D	(0 A 6 SECO	NDES [EN 1/	10 SECONDE	S])			
59		TARMVT - T	EMPO D'ARI	RET DU MOU	JVEMENT (0 A	A 2,55 S. [EN	<sup>1</sup> /100 SEC])				
5A	TPMPVN	1 - TEMPO DI				TESSE (0 A 0	),5 S. [EN <sup>1</sup> /1	00 SEC])			
5B				TYPE DE CEI		RAULIQUE					
5C		RAMDES	BASE8N		DNH		DEMDIR	TAQUET			
5D 5E	TDALING	TEMPO DE	DADDEL AL		 	0 (0 A 15 MIN	LITES IENIN	AINILITEI)			
5F	TRAUNU	I - TEMPO DE	RAPPEL AU	STPREG	DCTQET	U (U A 15 WIII	REGDRAL	IIINO I E])			
60				STERLO	DOTQLI		INLUDINAL				
61					J	<u>I</u>	J	<u>I</u>			
62											
63	CABVID	SHTCS/	ISOCLI	RMLIFT		RREGUL	OuAvARCli	TPRAL			
64											
67											
68											
69 à 76											
77		0000	0000	0004		0000	0000	0004			
70		SPG3	SPG2 LEUR DE SU	SPG1		SPG3	SPG2 YANT DE SUI	SPG1			
78 79											
75 7A		VHS - VOYANT HORS SERVICE GONG - SORTIE GONG INH1 - SORTIE INHIBITION VPMP - VOYANT POMPIER									
7B			CAM	Billoit			IIERE AUTON				
7E				F N-2 - CODI	E DE DEFAU		/				
7F				F N-3 - COD							
		OPTION DIST	TANCE DE RA	ALENTISSEM	IENT EN FO	NCTION DE L	A T° D'HUILE				
C0						NCE C8 EST					
C1						NCE C9 EST					
C2						NCE CA EST					
C3						NCE CB EST					
C4 C5						NCE CC EST NCE CD EST					
C6						NCE CE EST					
C7											
- 01	TEMPERATURE JUSQUE LAQUELLE LA DISTANCE CF EST CHOISIE  OPTION DISTANCE DE RALENTISSEMENT EN FONCTION DE LA T° D'HUILE										
C8						USQUE LA TE					
C9					•	USQUE LA TI					
CA		DISTANCE DE RALENTISSEMENT () (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C2									
СВ	DISTANCE DE RALENTISSEMENT ♠ (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C3										
CC	DISTANCE DE RALENTISSEMENT ♠ (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C4 DISTANCE DE RALENTISSEMENT ♠ (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C5										
CD					,						
CE CF		DISTANCE DE RALENTISSEMENT (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C6									
	DISTANCE DE RALENTISSEMENT ♠ (EN %) CHOISIE JUSQUE LA TEMPERATURE C7  OPTION DISTANCE DE RALENTISSEMENT EN FONCTION DE LA T° D'HUILE										
A8						USQUE LA TE					
A0 A9						USQUE LA TI					
AA				,	,	USQUE LA TI					
AB						USQUE LA TI					
AC						USQUE LA TE					
AD						USQUE LA TI					
AE						USQUE LA TI					
AF	DIST	ANCE DE RA	ALENTISSEM	_	<i>'</i>	USQUE LA TE	EMPERATUR	E C7			
	<u> </u>		10.00		BLOC	4.5					
FF	CA	СВ	INS	POMP	NIV	10	8	6			

## LISTE DES PARAMETRES (1/3)

Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui affectent le fonctionnement des équipements ALPHA SYSTEM; ces paramètres sont classés dans l'ordre alphabétique de leur nom.

Outre le nom et la signification de chaque paramètre, le tableau fournit l'adresse du paramètre dans la mémoire de l'équipement, le numéro du bâtonnet éventuel.

Les noms des paramètres «bâtonnets» sont imprimés en italique

Nom	Signification	Adresse	Bât.
2V	2 Vitesses ? αSYSTEM -A-, -H-, -B- & -HB-	Ad.08	Bât. 7
AMPSEC1	Arrêt du Mouvement de la Porte n°1 sur l'arrivée des SECurités	Ad.40	Bât. 1
APCL	Appel Palier CLignotant ?	Ad.08	Bât. 6
Base 8N	BASE 8 Niveaux	Ad.5C	Bât. 5
Blocag	BLOCAGe?	Ad.07	Bât. 7
CABVID	Option Cabine vide	Ad.63	Bât. 7
CARPO1	Gestion des caractéristiques mécaniques de la porte 1	Ad.40	
COMDEM	COMpteur de DEMarrages	Ad.22	
COMDEM	COMpteur de DEMarrages	Ad.23	
COMDEM	COMpteur de DEMarrages	Ad.24	
CyHyd	Cycle hydraulique	Ad.38 à 3F	
DCOPRO	Défaut COntacteurs PROvisoires ?	Ad.07	Bât. 6
DCTqet	Doublement de la tempo ConTrôle TaQuET ?	Ad.5F	Bât. 3
Def n	Pile de défauts. Code du dernier défaut	Ad.00	
Def n-1	Pile de défauts. Code de l'avant dernier défaut	Ad.01	
Def n-2	Pile de défauts. Code du défaut N-2	Ad.7E	
Def n-3	Pile de défauts. Code du défaut N-3	Ad.7F	
DemDir	DEMarrage DIRect ?	Ad.5C	Bât. 1
DisRal	Distance de ralentissement choisies en fontion des températures programmées aux adresses C0-C8	Ad.C8-CF	
DNH	Défaut de Niveau d'Huile	Ad.5C	Bât. 3
<b>EffNSel</b>	EFFacement Non Sélectif?	Ad.08	Bât. 3
ETOILE	Contacteur ETOILE ?	Ad.38 à 3F	Bât. 0
FACE 1	Niveau de mise hors service porte ouverte face 1	Ad.43	Bât. 7
FLCLIG	FLèches CLIGnotantes ?	Ad.08	Bât. 5
FLPDP	FLèches Prochain DéPart ?	Ad.08	Bât. 4
FoncP1	Fonctionnement de la porte 1 par niveau	Ad.48 à 4F	
FoncP2	Fonctionnement de la porte 2 par niveau	Ad.68 à 77	
GongAr	GONG à l'ARrêt ?	Ad.09	Bât. 7
IgPPro	IntéGrateur Porte PROvisoire ?	Ad.09	Bât. 6
IGV	Inspection en Grande Vitesse ?	Ad.09	Bât. 5
IPF	Isonivelage Portes Fermées ?	Ad.08	Bât. 1
IPO	Isonivelage Portes Ouvertes ?	Ad.08	Bât. 0
ISO	ISOnivelage ?	Ad.02	Bât. 5
ISOCIi	ISOnivelage CLIent ?	Ad.63	Bât. 5
LIGNE	Contacteur LIGNE ?	Ad.38 à 3F	Bât. 2
MASMPX	MASse en MultiPleX ?	Ad.08	Bât. 2
MHSPF	Mise Hors Service Portes Fermées ?	Ad.09	Bât. 2
MLIFT	Régulation MLIFT ?	Ad.02	Bât. 4

## LISTE DES PARAMETRES (2/3)

Nom	Signification	Adresse	Bât.
MPVHZ	Mouvement PV Hors Zone ?	Ad.07	Bât. 2
MsqCab	Masque des envois « cabine »	Ad.10	
MsqDE	Masque des appels « pour descendre »	Ad.16	
MsqMo	Masque des appels « pour monter »	Ad.13	
MSTPMP1	Maintien Sous Tension Pendant la Marche de la Porte n°1	Ad.40	Bât. 2
MSTPRP1	Maintien Sous Tension PeRmanent de la Porte n°1	Ad.40	Bât. 0
NbOper	Nombre d'OPERateurs ?	Ad.03	
NIVINF	NIVeau INFérieur ?	Ad.05	
NIVMHS	NIVeau de Mise Hors Service	Ad.43	
NivRAu	NIVeau de Rappel AUtomatique	Ad.20	
NIVSUP	NIVeau SUPérieur ?	Ad.04	
NUMARx	NUMéro d'ARmoire	Ad.25 & 26	
NUSPLX	Numéro de SimPLex	Ad.1D	
NVPRIN	NiVeau PRINcipal?	Ad.06	
OPED	Option ED ?	Ad.07	Bât. 1
OpREVM	Option REVision Montée ?	Ad.07	Bât. 3
OptMan	OPTion MANoeuvre de rappel ?	Ad.07	Bât. 4
OptPOM	OPTion POMpier ?	Ad.09	Bât. 3
OPTSP	OPTion Suspension Palière ?	Ad.07	Bât. 5
OUAvAP1Nx	Ouverture avant arrêt de la porte n°1 au niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 3
OUAvAP2Nx	Ouverture avant arrêt de la porte n°2 au niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 3
OuAvAr	Ouverture Avant ARrêt ?	Ad.02	Bât. 1
OuAvARCli	Ouverture AVant Arrêt CLIent ?	Ad.63	Bât. 1
OUNSim1Nx	Ouverture non simultanée au niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 0
OUNSim2Nx	Ouverture non simultanée au niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 0
OuvPre	OUVerture sur présence ?	Ad.07	Bât. 0
P1SFcfe	Porte 1 Sans Fin de Course FErmeture	Ad.40	Bât. 4
P1SFcou	Porte 1 Sans Fin de Course OUverture	Ad.40	Bât. 5
PFLSGV	Pas de Flèches de Sens en GV ?	Ad.09	Bât. 4
PMAFCP1	Prolongation du Mouvement Après Fin de Course Porte n°1	Ad.40	Bât. 3
PorCab1Nx	PORte CABine 1 au Niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 4
PorCab2Nx	PORte CABine 2 au Niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 4
PVC	PV croisées pour entre niveau	Ad.1A	
PVC0001	PV Croisées pour l'entre-niveau 00-01 ?	Ad.1A	Bât. 0
PVC0102	PV Croisées pour l'entre-niveau 01-02 ?	Ad.1A	Bât. 1
PVC0203	PV Croisées pour l'entre-niveau 02-03 ?	Ad.1A	Bât. 2
PVC0304	PV Croisées pour l'entre-niveau 03-04 ?	Ad.1A	Bât. 3
PVC0405	PV Croisées pour l'entre-niveau 04-05 ?	Ad.1A	Bât. 4
PVC0506	PV Croisées pour l'entre-niveau 05-06 ?	Ad.1A	Bât. 5
PVC0607	PV Croisées pour l'entre-niveau 06-07 ?	Ad.1A	Bât. 6
PVC0708	PV Croisées pour l'entre-niveau 07-08 ?	Ad.1A	Bât. 7
PVCRB	PV Croisées Bas ?	Ad.19	Bât. 0
PVCRH	PV Croisées Haut ?	Ad.19	Bât. 1
RamDes	RAMassage DEScente ?	Ad.5C	Bât. 6
RAuFAC1	Rappel Automatique Face 1	Ad.20	Bât. 7
RCame1Nx	Retard CAME porte 1 au niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 7
RCame2Nx	Retard CAME porte 2 au niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 7
RecaV1	RECAlage en vitesse V1 ?) EN αSYSTEM -B-	Ad.08	Bât. 7
RegDRal	REGulation de la Distance de RALentissement ?	Ad.5F	Bât. 1
REGUL	REGULation ?	Ad.02	Bât. 7
	INCOCATION:	, \u.u_	Dut. 1

## LISTE DES PARAMETRES (3/3)

Nom	Signification	Adresse	Bât.
REPTxx	REPétiteur au niveau xx (de 0 à 7)	Ad.28 à 2F	
RGPT	option RGPT	Ad.40	Bât. 7
RMLIFT	Régulation MLIFT ?	Ad.63	Bât. 4
RREGUL	REGULation	Ad.63	Bât. 2
SER1INx	Service 1 interdit au niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 1
Ser2Inx	Service 2 interdit au niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 1
SHTCS	Option Shuntage du CS	Ad.63	Bât. 6
SPGw	Réglage des sorties programmables	Ad.78	
SPGx	Réglage des sorties programmables	Ad.79	
SPGy	Réglage des sorties programmables	Ad.7A	
SPGz	Réglage des sorties programmables	Ad.7B	
StP10UNx	Stationnement porte 1 ouvertes au niveau x	Ad.48 à 4F	Bât. 2
StP2OUNx	Stationnement porte 2 ouvertes au niveau x	Ad.68 à 77	Bât. 2
STpReg	Sonde de TemPérature pour REGulation ?	Ad.5F	Bât. 4
Taquet	TAQUET ?	Ad.5C	Bât. 0
TArMvt	Temporisation d'ARrêt du MouVemenT	Ad.59	
TCAPGV	Temporisation du CAPteur en Grande Vitesse	Ad.0E	
TCAPPV	Temporisation du CAPteur en Petite Vitesse	Ad.0F	
TDemYD	Temporisation de DEMarrage EToile-Triangle	Ad.58	
TemPr	Températures programmées en fonction des distances C8-CF choisies	Ad.C0-C7	
TFR10	Temporisation de Filtrage des Rebonds sur le « 10 »	Ad.1E	
TFR8	Temporisation de Filtrage des Rebonds sur le « 8 »	Ad.45	
TGONG	Temporisation du GONG	Ad.21	
Tlg	Temporisation d'IntéGrateur	Ad.0A	
TIGPO1	Temporisation d'IntéGrateur de Porte 1	Ad.47	
TINS	Temporisation d'INSpection	Ad.0D	
TIRP1	Temporisation d'Inversion des Relais de Porte n°1	Ad.44	
TPLU	Temporisation LUmière automatique	Ad.0C	
TPMPVM	Temporisation de Prolongation du Mouvement Petite Vitesse en montée	Ad.5A	
TPO1	Temporisation de la porte n°1	Ad.41	
TPRAL	Temporisation de porte ralongée	Ad.63	
TpRAu	Temporisation de Rappel AUtomatique	Ad.1F	
TPV	Temporisation de Petite Vitesse	Ad.0B	
TPV1/2	Temporisation de Verrouillage temporisée	Ad.46	
TRapM	Temporisation de RAPpel automatique en Minutes	Ad.20	Bât. 5
TRAuN0	Temporisation de Rappel AUtomatique au Niveau 0	Ad.5E	
TREP1	Temporisation de réouverture de la porte n°1	Ad.42	
TRIANGLE	Contacteur TRIANGLE ?	Ad.38 à 3F	Bât. 1
TypHyd	TYPe de centrale HYDraulique	Ad.5B	
TYPOMP	Type de POMpier ?	Ad.09	Bât. 1 & 0
Usine	Options USINE	Ad.02	
V1	Vanne V1 ?	Ad.38 à 3F	Bât. 4
V2	Vanne V2 ?	Ad.38 à 3F	Bât. 5
V3	Vanne V3 ?	Ad.38 à 3F	Bât. 6
V4	Vanne V4 ?	Ad.38 à 3F	Bât. 7
VerSTF1	VERrouillage Sur Témoin de Fermeture de la porte 1	Ad.40	Bât. 6

# Chapitre III.5) LISTE DES ENTREES / SORTIES

page 149

## III.5) LISTE DES ENTREES / SORTIES PAR ORDRE NUMERIQUE DE LEUR ADRESSE

AD	bât 7	bât 6	bât 5	bât 4	bât 3	bât 2	bât 1	bât 0
00	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0
01								
02								
03	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0
04								
05								
06	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	M0
07								
08								
09								
0A								
0B								
0C	SU		ED	MAN/	INS/	GM	GD	MASS/
0D			PH/	THV/DNH	RP/NHM	RG/RL	RM/RY	RD/R∆
0E	RKISO	RZONE		PRIC	NS	SUSD	MHS	POMP/
0F				FF1	COI1	CS1/	FCFE1/	FCOU1/
10								
11					EXD	EXM	CAB	CAA
12	0555			MTH/	STH/	« 10 »	«8»	«6»
13	CREP	LU	FE1	OU1	CAM	GV/PV	DE	MO
14	V0(VF)	V1(VF)	- FD	SH8	\/OLL	INH1	\/I.IC	VOMO
15	DEF QC7	GONG QC6	FD QC5	FM QC4	VSU QC3	RF QC2	VHS QC1	VPMP
16 17	QC/	QC6	QC5	QC4	QC3	QC2	QCI	QC0
18								
19	QM7	QM6	QM5	QM4	QM3	QM2	QM1	QM0
1A	QIVII	QIVIO	QIVIO	QIVIT	QIVIO	QIVIZ	QIVII	QIVIO
1B								
1C	QD7	QD6	QD5	QD4	QD3	QD2	QD1	QD0
1D		·						
1E								
1F	POS7	POS6	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0
20								
21								
24			<del></del>	POSITION LO	OGIQUE DE L	'APPAREIL		
28			CL					
61	V4(H)	V3(H)	V2(H)	V1(H)	ECOTAQ	L	Δ	Y
62						IGV	TACQ2	TACQ1
65			T°HUI	LE - TEMPER		HUILE		
					BLOC			
FF	CA	СВ	INS/	POMP/	NIV/ZDEV	« 10 »	« 8 »	«6»
					R			

## LISTE DES ENTREES / SORTIES (1/2)

Le tableau ci-dessous contient la liste des variables qui affectent le fonctionnement des équipements **ALPHA SYSTEM**; ces paramètres sont classés dans l'ordre alphabétique de leur nom.

Outre le nom et la signification de chaque variable, le tableau fournit l'adresse de la variable dans la mémoire des équipements, le numéro du bâtonnet éventuel, et le numéro de la page à laquelle est décrit la variable dans la présente documentation.

Les noms des variables «bâtonnets» sont imprimés en italique

Nom	Signification	Adresse	Bât.
« 10 »	Portes verrouillées	Ad.12	Bât. 2
« 10 »	Portes verrouillées	Ad.FF	Bât. 2
«6»	sécurités premières établies	Ad.12	Bât. 0
«6»	sécurités premières établies	Ad.FF	Bât. 0
«8»	Portes fermées	Ad.12	Bât. 1
«8»	Portes fermées	Ad.FF	Bât. 1
APPALD	Appels « paliers » pour descendre M0, D1à D7	Ad.06	
APPALM	Appels « paliers » pour monter M0 à M7	Ad.03	
CA	Capteur A	Ad.FF	Bât. 7
CAA	Capteur, faisceau A	Ad.11	Bât. 0
CAB	Capteur, faisceau B	Ad.11	Bât. 1
CAM	Came	Ad.13	Bât. 3
СВ	Capteur B	Ad.FF	Bât. 6
CL	Signalisation occupé (Clignotant)	Ad.28	Bât. 5
COI1	Contact de coincement de la porte 1	Ad.0F	Bât. 3
CREP	Commun répétiteur de position	Ad.13	Bât. 7
CS1	Cellule de seuil de la porte 1	Ad.0F	Bât. 2
D	relais TRIANGLE -D-	Ad.61	Bât. 1
DE	relais descente	Ad.13	Bât. 1
DEF	Voyant défaut	Ad.15	Bât. 7
DNH	Défaut de niveau d'huile	Ad.0D	Bât. 4
EcoTaq	ECOnomiseur de TAQuets	Ad.61	Bât. 7
ED	Contact Extrême Descente	Ad.0C	Bât. 5
<b>ENVCAB</b>	Envois « cabine » C0 à C7	Ad.00	
EXD	Contact extrême descente	Ad.11	Bât. 3
EXM	Contact extrême montée	Ad.11	Bât. 2
FCFE1	Fin de course fermeture de la porte 1	Ad.0F	Bât. 1
FCOU1	Fin de course ouverture de la porte 1	Ad.0F	Bât. 0
FD	Flêche descente	Ad.15	Bât. 5
FE1	relais de fermeture de porte n° 1	Ad.13	Bât. 5
FF1	Fermeture Forcée de la porte 1	Ad.0F	Bât. 4
FM	Flêche montée	Ad.15	Bât. 4
GD	Graissage descente	Ad.0C	Bât. 1
GM	Graissage montée	Ad.0C	Bât. 2
GONG	GONG	Ad.15	Bât. 6
GV/PV	relais Grande vitesse / Petite vitesse	Ad.13	Bât. 2
IGV	Inspection Grande Vitesse	Ad.62	Bât. 2
INH1	Inhibition de la porte n° 1	Ad.14	Bât. 2
INS	Manoeuvre d'inspection	Ad.0C	Bât. 3
INS	INSpection	Ad.FF	Bât. 5

## LISTE DES ENTREES / SORTIES (2/2)

Nom	Signification	Adresse	Bât.
L	relais LIGNE -L-	Ad.61	Bât. 2
LU	Lumière automatique	Ad.13	Bât. 6
MAN	Manoeuvre de rappel	Ad.0C	Bât. 4
MASS	Relais de masse	Ad.0C	Bât. 0
MHS	Mise hors service	Ad.0E	Bât. 1
МО	relais montée	Ad.13	Bât. 0
MTH	Mesure de la Température de l'Huile	Ad.12	Bât. 4
NHM	Niveau d'huile minimum	Ad.0D	Bât. 3
NIV/ZDEVR	zones de NIVeau et de Déverrouillage	Ad.FF	Bât. 3
NS	Non stop	Ad.0E	Bât. 3
OU1	relais d'ouverture de porte n° 1	Ad.13	Bât. 4
PH	Relais de phase	Ad.0D	Bât. 5
POMP	manoeuvre POMPier	Ad.0E	Bât. 0
POMP	manoeuvre POMPier	Ad.FF	Bât. 4
POS0-7	Sorties de positionnement POS0 à POS7	Ad.1F	
PosLog	Position logique de l'appareil	Ad.24	
PRIC	Priorité cabine	Ad.0E	Bât. 4
QCAB	Quittances « cabines » QC0 à QC7	Ad.16	
QDPAL	Quittances palières descente QD1 à QD7	Ad.1C	
RD	Retour du contacteur descente	Ad.0D	Bât. 0
RD(R∆)	Retour du contacteur Triangle -D-	Ad.0D	Bât. 0
RF	Ronfleur de surcharge	Ad.15	Bât. 2
RG	Retour du contacteur Grande vitesse	Ad.0D	Bât. 2
RKISO	Retour (K)Contacteur ISOnivelage	Ad.0E	Bât. 7
RL	Retour du contacteur ligne	Ad.0D	Bât. 2
RM	Retour du contacteur montée	Ad.0D	Bât. 1
RP	Retour du contacteur petite vitesse	Ad.0D	Bât. 3
RY	Retour du contacteur Etoile -Y-	Ad.0D	Bât. 1
RZONE	Relais de ZONE des portes	Ad.0E	Bât. 6
SH8	Shuntage du « 8 »	Ad.14	Bât. 4
STH	Sonde THermique	Ad.12	Bât. 3
SU	Surcharge	Ad.0C	Bât. 7
SUSD	SUSpension de Départ	Ad.0E	Bât. 2
T°Huile	Température de l'Huile	Ad.65	
TACQ1	TAQuet 1	Ad.62	Bât. 0
TACQ2	TAQuet 2	Ad.62	Bât. 1
THV	Thermique de ventilation	Ad.0D	Bât. 4
V0	Vitesse 0	Ad.14	Bât. 7
V1	Vitesse 1	Ad.14	Bât. 6
V1	relais électroVanne n° 1	Ad.61	Bât. 3
V2	relais électroVanne n° 2	Ad.61	Bât. 4
V3	relais électroVanne n° 3	Ad.61	Bât. 5
V4	relais électroVanne n° 4	Ad.61	Bât. 6
VHS	Voyant hors service	Ad.15	Bât. 1
VPMP	Voyant nois service  Voyant pompier	Ad.15	Bât. 0
VSU	• • •		
Y	Voyant de surcharge	Ad.15	Bât. 3
7	relais étoile -Y-	Ad.61	Bât. 0

# Chapitre III.6) LISTE DES CODE DE DEFAUTS

### III.6) LISTE DES CODES DE DEFAUTS (1/3)

### DEFAUTS VISUALISES SUR LES EQUIPEMENTS ALPHA SYSTEM.

La lettre située entre parenthèses précise le type de Défaut.

- (A) signifie que le défaut est définitif et qu'il faut couper puis remettre l'alimentation pour faire une réinitialisation (RESET).
- (B) signifie que le défaut est provisoire et donc que si la cause disparaît, la manoeuvre travaille à nouveau normalement.
- (C) signifie que le défaut est provisoire si le technicien l'a demandé en programmant l'option « défaut provisoire ». (DCOPRO Ad.07 Bât.06)
- (D) signifie que le défaut peut être ignoré si le technicien l'a demandé.
- (\*) signifie que le code du défaut n'est pas enregistré dans la pile de défauts. La pile de défauts des équipements ALPHA SYSTEM se trouve aux adresses 00, 01, 7E et 7F, petit interrupteur à glissière de GAUCHE vers le bas. A l'adresse 00 on trouve le dernier défaut et à l'adresse 7F le plus ancien enregistré.

## Avant de quitter le chantier, nous vous conseillons de mettre la pile de défaut à 00 afin de mieux surveiller les pannes.

N°DEFAUT	SIGNIFICATION	TYPE DE DEFAUT
-01-	DEFAUT DE MASSE.	(B)
-02-	TEMPO DE PETITE VITESSE.	(A)
-03-	TEMPO DE REVISION.	(D)
-04-	COUPURE DES SECURITES AVANT LE « 6 ».	(B)
-05-	THERMIQUE DE VENTILATION (THV).	(B)
-06-	ABSENCE REPETITIVE DU « 10 » AU RECALAGE.	(A)
-07-	ERREUR DANS LA PROGRAMMATION DES SORTIE SPG1 A SPG3.	(A)
-08-	SUSPENSION DEPART (SUSD).	( B,*)
-09-	SONDE THERMIQUE OU THERMOCONTACT DE SECURITE (STH).	(B)
-10-	INVERSION DU SENS DE ROTATION (DETECTION PAR CAPTEUR).	(A)
-11-	INTERPRETATION IMPOSSIBLE DES CAPTEURS.	(A)
-12-	UN DES CONTACTEURS NON DECOLLE A L'ARRIVEE.	(C)
-13-	CONTACTEUR « GV » NON DECOLLE AU PASSAGE « PV ».	(C)
-14-	CONTACTEUR « PV » NON COLLE LORS DE SA COMMANDE.	(C)

## LISTE DES CODES DE DEFAUTS (2/3)

N°DEFAUT	SIGNIFICATION	TYPE DE DEFAUT
-15-	CONTACTEUR « MO » OU « DE » NON COLLE LORS DE LEUR COMMANDE.	(C)
-17-	MANQUE OU INVERSION DE PHASES (PH).	(B)
-18-	RECALAGE IMPOSSIBLE PAR SUITE D'INFORMATIONS ERRONEES DU CAPTEUR.	(A)
-19-	COUPURE DU « 6 » EN MARCHE.	(B)
-21-	ABSENCE DU « 10 », DEFAUT DE VERROUILLAGE.	(B)
-22-	INTEGRATEUR DE GLISSEMENT.	(A)
-23-	COUPURE DU « 6 » EN MARCHE	(B)
-26-	COUPURE ANORMALEMENT LONGUE DU FAISCEAU A.	(A)
-27-	COUPURE ANORMALEMENT LONGUE DU FAISCEAU B.	(A)
-28-	UN DES CONTACTEURS N'EST PAS DECOLLE AU DEMARRAGE.	(C)
-29-	CONTACTEUR « GV » NON COLLE LORS DE SA COMMANDE.	(C)
-30-	CONTACTEUR « PV » COLLE LORS DE LA COMMANDE « GV ».	(C)
-31-	DEFAUT DE SURCHARGE (SU).	( B,*)
-36-	LE NIVEAU DE PRINCIPAL EST SUPERIEUR AU NIVEAU LE PLUS HAUT.	(A)
-37-	LA PROGRAMMATION DU NIVEAU SUPERIEUR EST PLUS GRANDE QUE 16 OU QUE 8 EN NIVEAUX SELECTIFS.	(A)
-38-	NIVEAU DE RECALAGE, DE RAPPEL AUTOMATIQUE OU DE « MISE HORS SERVICE » PLUS ELEVE QUE LE NIVEAU SUPERIEUR.	(A)
-39-	LA TENSION SECTEUR EST TROP FAIBLE.	(B)
-40-	LA TENSION SECTEUR EST TROP IMPORTANTE.	(B)
-41-	« 8 » COUPE, PORTE AUTO FERMEE SOUS ORIENTATION.	(B)
-42-	PROGRAMMATION ERRONEE DU NOMBRE D'OPERATEURS DE PORTES (SUPERIEUR A 2).	(A)
-43	FIN DE COURSE NECESSAIRE SUR OPERATEUR CABINE	(A)
-44-	ABSENCE DU « 10 » (OPERATEUR NUMERO 1).	(B)
-46-	BLOCAGE PORTE EN « OUVERTURE » OPERATEUR NUMERO 1.	(C)
-47-	BLOCAGE PORTE EN « OUVERTURE » OPERATEUR NUMERO 2.	(C)
-48-	BLOCAGE PORTE EN « FERMETURE » OPERATEUR NUMERO 1.	(C)
-49-	BLOCAGE PORTE EN « FERMETURE » OPERATEUR NUMERO 2.	(C)

## LISTE DES CODES DE DEFAUTS (3/3)

N°DEFAUT	SIGNIFICATION	TYPE DE DEFAUT
-50-	FONCTION « MISE HORS SERVICE » ENCLENCHEE (MHS).	( B,*)
-51-	FONCTION « PRIORITE CABINE » EN COURS (PRIC).	( B,*)
-52-	COUPURE DU « 10 » EN MARCHE.	(B)
-53-	FONCTION « POMPIER » EN COURS (POM).	( B,*)
-54-	FONCTION « NON STOP » OU « COMPLET » EN COURS (NS).	( B,*)
-55-	NON DECOLLAGE DU CONTACTEUR « ISO ».	(A)
-56-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR « ISO » LORS DE SA COMMANDE.	(B)
-57-	DEPASSEMENT DE LA « ZONE ISO » EN MOUVEMENT « ISO ».	(A)
-58-	« POMPAGE ISO » SUPERIEURE A 3.	(B)
-59-	MOUVEMENT D'ISO SUPERIEUR A LA TEMPO ISO.	(A)
-60-	ALTITUDE MAXIMUM PROGRAMMEE TROP ELEVEE.	(A)
-61-	ERREUR DE PROGRAMMATION DES NIVEAUX.	(A)
-62-	DEFAUT CAPTEUR 003.	(A)
-63-	CABINE SIMULTANEMENT PRESENTE EN HAUT ET EN BAS.	(A)
-64-	MANOEUVRES DE RAPPEL ET D'INSPECTION ENCLENCHEES SIMULTANEMENT.	(B)
-65-	DEFAUT DEFINITIF DE REGULATION. ALLER LIRE LE CODE DU DEFAUT SUR LE MLIFT.	(B)
-66-	DEFAUT PROVISOIRE DE REGULATION. ALLER LIRE LE CODE DU DEFAUT SUR LE MLIFT.	(B)
-69-	DERIVE APRES COUPURE DU DISPOSITIF HORS-COURSE DE SECURITE.	( A,C )
-70-	TAQUETS NON RETRACTES LORS DE LEUR COMMANDE.	(A)
-71-	TAQUETS RELACHES EN MARCHE.	(B)
-72-	TAQUETS NON RELACHES A L'ARRET.	(A)
-73-	DEFAUT DE NIVEAU D'HUILE.	(A)
-74-	NIVEAU D'HUILE MINIMUM.	(A)
-75-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR « ETOILE » LORS DE SA COMMANDE	(C)
-76-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR « TRIANGLE » LORS DE SA COMMANDE	(C)
-77-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR « LIGNE » LORS DE SA COMMANDE	(C)
-78-	NON DECOLLAGE DU CONTACTEUR « ETOILE » OU « TRIANGLE ».	(C)
-79-	TEMPERATURE DE L'HUILE TROP ELEVEE.	(A,C)